Panasonic

Hi-Fi(ステレオ)タイプ

ビデオカセットレコーダー **取扱説明書**



NV-SV120



保証書別添付



このたびはパナソニックビデオカセットレコーダーを お買い上げいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しく お使いください。

そのあと保存し、必要なときにお読みください。 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を 必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ





操作

使用前 →3~
ページ 付属品3 安全上のご注意
(必ずお守りください) 4 警告 4 注意 5
本機の特長6
使用上のお願い6
各部の名前8
リモコン(ビデオ操作時)9 リモコン(テレビ操作時)10
本書の読みかた11
リモコンの準備11
ご自分で設置される方は お使いになる前に、以下の 項目を必ず行ってください
お使いになる前に、以下の
お使いになる前に、以下の 項目を必ず行ってください ページ **** 接続する

再生・録画 →20~
ー ページ 再生する20
カセットを入れる20
再生する20
いろいろな再生21
録画する24
テレビ番組を録画する24
録画中にテレビで別番組を見る25 VHSカセットにS-VHSの画質で録画する
(S-VHS ET録画)26
終了時刻だけを予約して録画する(終了時刻予約録画)27
予約録画 →28~
ページ そ 約録画する 2.0
予約録画する28 Gコードで予約する28
Gコード予約のしかたがわからないとき
(かんたん予約ガイド)29
Gコードなしで予約する(フリーセット予約)30
フリーセット予約のしかたがわからないとき (かんたん予約ガイド)31
- (かんたん 予約カイト)
予約録画中の番組の終了時刻を延長する33
予約録画を解除する33
便利機能 →34~
ページ
番組を探す34
ナビデータを使って予約録画した番組を探す
(プログラムナビ)34 予約録画した番組をすぐに見る(かんたん予約再生)36
頭出しで番組を探す37
テープリフレッシュする38
カセットの録画内容をすべて消す(テープリフレッシュ)38
きれいに再生できないとき39
再生画面にノイズが出るとき39
画面表示・音声切換40
画面表示について(オンスクリーン)40
ステレオ音声、主音声・副音声を切り換える41
設定を変える42
いろいろな項目の設定を変える(モード設定)42
時刻を合わせ直す(時刻設定)44

不要な電力消費をおさえる(電力モード設定)..45

はじめに

前

使

用

再生・録 刨

約 録 圃

燥

作

0

他

外部入力を録画する	46
BSチューナー内蔵テレビからBS番組を	
録画する	46
他のビデオなどから録画する	47
BS/CSデジタル放送の予約録画	48
BS(またはCS)デジタルチューナー	
(内蔵テレビ)と接続する	48
BS(またはCS)デジタル放送を	
予約録画する(デジタル放送予約録画)	50


故障かな? 自己診断表示機能	
Q&A	55
市外局番入力チャンネル設定 一覧表(VHF/UHF)	56
別売品のご紹介	58
仕樣	59
保証とアフターサービス (よくお読みください)	62
さくいん	東 表紙

下記の部品が入っているか確かめてください。 付属品をなくされたときは、サービスルート扱いでご 用意しているものがありますので、ご注文ください。 (以下に品番を記載しているもののみ) この取扱説明書に記載の付属品・別売品のメーカー希 望小売価格・品番は、2003年3月現在のものです。 メーカー希望小売価格には消費税や工事代などは含ま れていません。



付属品


リモコン **(→**9) EUR7906KB0 メーカー希望小売価格:5,000円



リモコン用乾電池(2本) **(→**11) 単4形乾電池(R03)




電源コード **(→**12) VJA0536T メーカー希望小売価格:400円



映像・音声コード **(→**12) K2KA6BA00002 メーカー希望小売価格:300円



S映像コード **(→**12) K2KZ9AA00001 メーカー希望小売価格:300円



75 同軸ケーブル **(→**12) VJA1125 メーカー希望小売価格:400円

参照ページについて

考

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明し ています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危 害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重 傷などを負う可能性が想定され る」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可 能性または物的損害のみが発生す る可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、 説明しています。(下記は絵表示の一例です)



このような絵表示は、気をつけていただきた い「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

、警告

電源コード・プラグについて

電源コードやプラグを 🌆



破損させない

無理に曲げて設置した り、ステープルなどで 壁などに固定すると、 コードが破損し、火災・ 感電につながります。

電源コードやプラグが破損したと きは、販売店にご相談ください。

交流100ボルト以外の電源 電圧では使わない

配線器具の仕様をこえる使 いかたをしない




禁止

たこ足配線などの場合 も、過電流で発熱し、 火災・故障につながり ます。

ぬれた手で電源プラグを抜 き差ししない





ぬれ手禁止

感電につながります。

必ず、乾いた手で抜き差ししてく ださい。

雷が鳴り出したら、電源プ ラグやアンテナ線にふれな LJ







落雷すると、感電につ ながります。

電源プラグは、根元までし っかりと差し込む



接触不良で火災・感電 につながります。

いたんだプラグやゆるんだコンセ ントは、使わないでください。 プラグは時々点検してください。

電源プラグのほこりなどは 取る



湿気などでショートや 絶縁不良となり、火 災・感電につながりま す。

プラグを抜き、乾いた布でふいて ください。

プラグは時々点検してください。

ご使用について

内部に金属物を入れたり、 水をかけたりぬらしたりし ない





水ぬれ禁止

火災・感電・故障につ ながります。

乳幼児にご注意ください。

分解や改造をしない





火災・感電・故障につ ながります。

修理や内部の点検は、販売店にご 相談ください。

異常時について

異常が起こったら、使うの をやめ、電源プラグを抜く



- ・内部に金属や水、異 物が入ったとき
- ・キャビネットが破損 したとき

電源プラグ を抜く

・煙が出る、異常に熱 い、においや音など がするとき

火災・感電につながります。 販売店にご相談ください。

用


前

⚠ 注意

設置・接続について

ぐらついた台の上や傾いた ところなど、不安定なとこ ろに置かない





落下すると、けがをし たり、製品の故障のお それがあります。


本機の上に重いものを置い たり、乗ったりしない



倒れたり落下などをし て、けがをするおそれが あります。また、重量で キャビネットが変形し、 内部部品が破損すると、 火災・感電・故障のおそ れがあります。

風通しの悪いところ、狭い ところに置かない。





押し入れ、本箱など、風通しの悪 いところ、じゅうたんやふとんの 上に置かないでください。

アンテナ工事には技術と 経験が必要です





アンテナが倒れると、 けがや感電するおそれ があります。

販売店にご相談ください。

油煙、湯気、湿気、ほこりな どが多いところ、振動が激し いところに置かない





水やほこりが入ったり、 振動などで内部部品が 損傷すると、火災・感 電のおそれがあります。

1年に一度ぐらいは、販売店に点 検をご相談ください。

(特に湿度が高くなる梅雨期の前 に点検をすると効果的です) 費用についても、そのときお確か

ご使用について

カセット挿入口に指を挟ま れないように注意する





けがをするおそれがあ 指に注意 ります。

乳幼児にご注意ください。

持ち運びについて

コード類を接続したまま移 動させない



コード破損の原因とな り、火災・感電・故障 のおそれがあります。

必ず、接続を外してから移動させ てください。

乾電池について

めください。



- ・⊕と⊝を確かめ、正 しく入れる
- ・長期間使用しないと きは、取り出してお

電池は誤った使い方をしない



- 禁止
- ・⊕ ○部に他の金属物 を接触させない ・新しい電池と古い電
- 池をまぜて使わない ・充電式電池や種類が
- 違う電池を使わない ・分解、加工(はんだ付けなど)、加

圧、加熱、火中投入などをしない 液漏れ・発熱・発火・破裂などを起 こし、けがをするおそれがあります。 万一、液漏れが発生し、液が手や衣 服に付いたときは、水でよく洗い流 してください。液が目に入ったとき

は、失明のおそれがあります。目を こすらずに、すぐにきれいな水で洗 ったあと、医師にご相談ください。

お手入れの際や長期間使わ ないときは、安全のため、 電源プラグを抜く



を抜く

誤って内部にふれると、 感電するおそれがありま す。また、通電状態で放 電源プラグ 置、保管すると、絶縁劣 化、漏電などにより、火 災のおそれがあります。 (テープ保護のため、 カセットも取り出してお いてください)

電源コードを持って抜かな L١





コード破損の原因とな り、火災・感電のおそ れがあります。

必ず、電源プラグを持ってくださ

本機の特長使用上のお願い

かんたん機能について

見たい番組の予約録画から再生まで、簡単に操作してい ただけます。

かんたん予約

テレビ画面の指示に従って、予約録画の操作ができます。


かんたん予約ガイド



がんたん確認

予約済みの内容を本体表示 窓で確かめることができま す。

予約確認



かんたん再生

直前に予約録画した番組を ワンタッチ操作ですぐに見 ることができます。

かんたん予約再生



接続・設置時

設置するとき

すべての機器の電源を切ってから接続する

水平なところで使う

下に雑誌などを置いて傾けて使わないでください。

「露付き」について

「露付き」とは

冷えたビンなどを冷蔵庫から出してしばらく置いておくと、ビンの表面に水滴が発生します。このような現象を「露付き」といいます。



本機やカセットに「露付き」が起こったまま使うと、テープがシリンダーにからみつき、テープが切れたりカセットが取り出せなくなったりすることがあります。

また、シリンダーやビデオヘッドなどにも傷が付き、故障 の原因になります。

「露付き」が起こりやすいとき

- ・梅雨の時期
- ・本機やカセットを寒いところから暖かいところへ急に移動させたとき
- ・寒い部屋を急に暖房で暖めたとき
- ・エアコンなどの冷風が本機やカセットに直接当たってい たとき
- ・湯気が立ちこめるなど、部屋の湿度が高いとき
- ・設置した直後

「露付き」が起こりそうなときは、部屋の温度になじむまで (約2時間程度)、電源を入れたまま放置してください。

お手入れ・移動時

お手入れについて

キャビネットが汚れているとき

電源プラグをコンセントから抜き、乾いたやわらかい布で ふいてください。

汚れがひどいとき

中性洗剤を水でうすめ、その液にひたした布をよくしぼってから汚れをふき取ってください。

そのあと、乾いた布で仕上げてください。

化学ぞうきんをご使用の際はその注意書に従ってください。 キャビネットが変質したり、塗装がはげたりしますので、 ベンジンやシンナーなどの溶剤は使わないでください。

移動・輸送するとき

落としたり、ぶつけたりしない

カセットを取り出し、電源コードなどのコード類をすべて外す

引っ越しなどで輸送するときは、購入時の包装箱に入れてください。

きれいな映像・音声をお楽しみいただくために、下記の 点をお守りください。

使用時

使用するとき

カセット挿入口にカセット以外のものを入れない

揮発性の殺虫剤などがかからないようにする

キャビネットが変形したり、塗装がはげるおそれがあります。

録画・再生中

強い磁気を持っているものや、強い電磁波を出すもの(携帯電話など)を近付けない

映像・音声に悪影響を与えたり、録画内容が消えたりする おそれがあります。

特に、プラズマテレビをお使いの場合は、できるだけ本機 を遠ざけてください。

大切な録画のとき

二度と録画できないような大切な録画のときは、事前に 試し録画を行い、正しく録画・録音できることを確かめ ておく

本機およびカセットを使用中、万一これらの不具合により、 録画・録音されなかった場合の内容の補償については、ご 容赦ください。

使わないとき

長期間(約1カ月以上)使わないときは、カセットを取り出し、 電源を切って、電源プラグをコンセントから抜いてくださ い。

カセットは、テープを始端まで巻き戻してから取り出して ください。

電源コンセントに接続されていると、電源を切っても約1.4 ワット(時刻表示消灯時は約0.3ワット)の電力を消費しています。

機能を保つため、1カ月に一度くらいは再生などをしてお使いください。

著作権について

あなたが録画・録音されたものは、個人として楽しむ 以外は、著作権法上、権利者に無断では使用できません。

著作物を無断で放送、公開演奏、レンタルすることは 法律により禁じられています。

Gコードは、ジェムスター社の登録商標です。

Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

カセットについて

品質のよいカセットを使う

お使いになる前に、必ずカセット(テープ)の品質を確かめる 品質の悪いカセット(テープ)を使うと、きれいに録画・再生 できないだけでなく、ビデオヘッドなどの精密部品を汚し たり傷が付くなどして、故障の原因になります。

品質の悪いカセット(テープ)の例

- ・水などの液体やほこり、カビなどが付いている
- ・テープが波打ったリクシャクシャ になっている
- ・テープをセロハンテープで つなぐなど、加工してある
- ・テープがたるんでいる



このようなカセット(テープ)を使うと、ビデオヘッドが汚れ、再生したときに映像が乱れたり、テレビ画面全体が青色(ブルーバック)になったりします。

このときは、乾式のビデオヘッドクリーナー(別売)(→58) でビデオヘッドをクリーニングしてください。それでも効 果がないときは、販売店にご相談ください。

ビデオヘッドクリーナーの説明書もお読みください。 湿式のビデオヘッドクリーナー(市販品)は使わないでください。(故障の原因になります)

カセットの取り扱いについて

落としたり、激しい振動を与えたりしない

お茶やジュースなどの液体をかけたりこぼしたりしない このようなカセットを使うと、テープがシリンダーにから みつき、テープが切れたりカセットが取り出せなくなった りすることがあります。また、シリンダーやビデオヘッド などにも傷が付き、故障の原因になります。

新しいカセットを使うときは、いったんテープの終端まで早送りし、巻き戻してから使う

新しいものはテープどうしがはり付いていることがありますので、ほぐしてからお使いになることをおすすめします。

使用後は、テープを始端まで巻き戻しておく

このあとカセットを取り出し、ケースに入れ、立てて保管 してください。

次のようなところに置いたり保管したりしない


- ・ほこりの多いところ
- ・高温になるところ(推奨温度:15 ~25)
- ・温度差が激しいところ
- ・湿度の高いところ(推奨湿度:40%~60%)
- ・湯気や油煙の出るところ
- ・冷暖房機器に近いところ
- ・自動車のダッシュボードの中

強い磁気を持ったもの(スピーカーなど)を近付けない 強い磁気の影響を受けると、映像や音声にノイズが入った り、ひどいときには大切な録画内容が消えてしまったりす ることがあります。

部の名

(本書では、リモコンでの操作を中心に説明しています)

前面



本体表示窓(主な表示の説明)

カセットが入っているとき

予約録画待機中、実行中 S-VHSまたは デジタル放送予約録画時 S-VHS ET (橙色) 録画・再生時

予約録画日(曜日) CMカット録画時(橙色)

図 S-VHS ET 毎週日月 標準 3倍 5倍 火水木金 XD()

録画時 現在の受信チャンネル テープ残量 (橙色) 予約録画チャンネル

テープリフレッシュ時 テープ動作状態

プログラムナビデータ確認中 録画モード


(橙色) (3倍、5倍は橙色)

現在時刻 予約開始・終了時刻 テープカウンター

予約録画日 など

0	リモコン受信部(→11)
0	[電源心/I]ボタン(→15,16)
8	[かんたんガイド]ボタン(→29,31)
4	[かんたん予約再生]ボタン(→36)
6	[予約確認]ボタン(→32)
6	カセット挿入口(→20)
0	[取出し▲]ボタン(→20)
8	チャンネル[][J]ボタン(→16,17,24,39)
9	[タイマー予約 切/入]ボタン(→33,50)
1	外部入力2(L2)端子(→47)
(1)	[デジタル放送予約]ボタン(→50)
Ø	[テープリフレッシュ(長押し)]ボタン(→38)
ⅎ	本体表示窓(→左記)
([録画/終了時刻予約]ボタン(→24,27)
(B)	[高速リターン◀◀]ボタン(→20)
10	[巻戻し◀◀][早送り▶▶]ボタン(→20)
1	[停止■]ボタン(→20)
10	[再生▶]ボタン(→20)

後面




- ① AC入力ソケット(→12)
- ② 外部入力1(L1)端子(→13,46,48,49)
- ③ 出力端子(→12)
- 4 音声出力端子

外部音声入力端子(AUXなど)のあるステレオセット、 ラジカセなどと接続できます。

- **⑤** S1映像出力端子.....(→12)
- ⑥ VHF/UHF・アンテナから入力端子(→12)
- 7 S1映像入力1(L1)端子.....(→48,49)
- ③ VHF/UHF・テレビへ出力端子.....(→12)

リモコン


ビデオ操作時



- 1 このボタンは、メニュー画面の操作で項目を選ぶときなどにも使います。
- 2 ビデオチャン **JEJy** ネルボタンと **表示部** して使うとき



は、リモコン表示部に「VIDEO」と表示されます。



A [ビデオ/テレビ]スイッチ ビデオの操作をするときは、必ず[ビデオ]を選んでください。 [ビデオ]を選んでいないと正しく操作できません。

		[as s] care even care visin concerns	
	0	[ビデオ電源]ボタン	(→15,16)
	0	リモコン表示部	
	0	[かんたんガイド]ボタン	(+29,31)
	4	[かんたん予約再生]ボタン	(+36)
	6	[プログラムナビ]ボタン	(→34)
		- [録画]ボタン	
		- [一時停止/スロ ー ▮▮/▶]ボタン	
		[リセット]ボタン	
1		[巻戻し◀◀(◀)]ボタン 1	
		[実行]ボタン	
		[高速リターン◀◀]ボタン	
		[停止■(▼)]ボタン 1	
	_	頭出し[K][L]ボタン	
		リモコン送信部	
		[タイマー 切/入 🕘]ボタン	
		[レンタルモード]ボタン	
		チャンネル[[]]][] 2	(723)
	Ψ		110170100
		(トラッキング[+][-])ボタン(-	
		[メニュー]ボタン	
	_	[▶再生(▲)]ボタン 1	
		[早送り▶▶(▶)]ボタン 1	
		[時計/残量]ボタン	
	2	スピードサーチ[◀][№]ボタン	(→ 21)


3	[曜日/日][チャンネル][開始][終了]ボタン(→14,28,30)
2	[取消し]ボタン(→19,32)
25	[確認]ボタン(→32)
20	[予約延長]ボタン(→28,33)
3	[確定]ボタン(→28,30,32)
23	[Gコード]ボタン(→ 28)
29	[1]~[12]ボタン(→17,24,28)
1	[標準/3倍/5倍]ボタン(→24,28,30)
3	[CM]ボタン(→22,24,28,30)
€	このボタンは働きません。
€	[音声切換]ボタン(→41)
3	[転送/修正(長押し)]ボタン(→17,28,30,32)
€	このボタンは働きません。
33	[ビデオ/テレビ]ボタン(→16,25)
3	[設定(長押し)]ボタン(→14,17,31)

❸ [リモコン1/2/3(長押し)]ボタン(→42)

各部の名前(つづき)

リモコン (つづき)


テレビ操作時 実際の操作内容についてはテレビの説明書をお読みください。



A [ビデオ/テレビ]スイッチ テレビの操作をするときは、必ず[テレビ]を選んでください。 [テレビ]を選んでいないと正しく操作できません。

- ① [テレビ電源]ボタン(→14)
- ② チャンネル[J][l]ボタン.....(→14,25) チャンネルを選ぶとき。 テレビチャンネルボタンとして使うとき リモン (☆14,25) は、リモコン表示部に「TV」と表示されま 表示部 (ボリー・ファントルル・ファントル・
- **③** [テレビ入力]ボタン(→15,25) 入力(「テレビ」、「ビデオ1」など)を切り換えるとき。
- **④** 音量[+][-]ボタン.....(→14) 音量を調節するとき。

ふたをひらいたところ



⑤ [テレビ(BS)]ボタン......(→46) BSチャンネルを選ぶとき。このボタンを押したあと、約10秒以内に[5]、[7]、[9]、[11]を押してください。(例:BS 7chの場合、[テレビ(BS)] [7])
 ⑥ [1]~[12]ボタン.....(→16,25,46)

チャンネルを直接選ぶとき。

[録画]や[メニュー]ボタン(→9)など誤動作や各種設定にかかわるボタンは、誤って押してしまうことを防ぐため、他のボタンよりも凹凸が少なくなっています。

本書では、ボタン名を[▶再生]などで示し、「各部の名前」以外のページでは"ボタン"を省略しています。

用 前

本書の読みかた/リモコンの準

本書の読みかた

表示イラストについて

本書では、各操作手順に記載している表示イラストをマーク で示しています。

本体表示窓

本体表示窓



リモコン表示部

リモコン



テレビ画面

テレビ画面




リモコンの準

リモコン表示部が薄暗くなってきたら、電池を 交換してください。(使用環境、使用回数など にもよりますが、電池の寿命は約1年です) 電池交換後、本機やテレビが操作できなくなっ ているときは、テレビメーカー番号(→14)、 リモコンモード(→42)を合わせ直してくださ

^{ニッケルカドミウム} 充電式電池(Ni-Cd など)は使わないでくだ

不要となった電池は、不燃物ごみとして処理す るか、地方の条例に従って処理してください。 1カ月以上使わないときは、電池を取り出して おいてください。

電池を入れる



ふたを 開ける

単4形乾電池(付属)を 入れる

⊕⊝を確認してください。

ふたを元どおり 閉じる

操作のしかた

リモコン受信部に向け、 確実にボタンを 押す リモコン受信部 上下にそれぞれ 角度約20度以内 左右にそれぞれ 角度約30度以内 リモコン送信部

操作できる範囲は正面で約7m以内、角度は左 右に約60度、上下に約40度以内です。

(ただし、周囲の明るさで変わります)


本体をラックに入れて使用するときは、ガラス 扉の厚さや色によって、操作できる範囲が短く なることがあります。

本機とリモコンの間に障害物を置かないでくだ さい。

リモコン受信部に直射日光やインバーター蛍光 灯の強い光を当てないでください。

準備り接続する

VHF/UHFアンテナ、テレビと接続する



............

準備 各機器の電源を切っておく。(接続は乾いた手で行ってください)

プレビから外した
 アンテナ線を接続する
 (VHF/UHF・アンテナから入力端子●)

75 同軸ケーブル(付属)を

接続する

(VHF/UHF・テレビへ出力端子❷~VHF/UHFアンテナ入力端子❸)

3 映像・音声コード(付属)を 接続する (出力端子◆~ビデオ入力端子❺)

4 S映像コード(付属)を 接続する

(S1映像出力端子6)~ビデオ入力端子6)

テレビにS映像入力端子があるときは、この接続をするとより高画質でお楽しみいただけます。

S映像入力端子が複数あるテレビ(S1やS1/S2など)に接続したときは、 メニュー「モード設定」「ワイドモード」をテレビに合わせて変更してく ださい。(→42)

ち 電源コード(付属)を 接続する

(AC入力ソケット**③** ~ ご家庭の電源コンセント**⑨**)

時刻表示を確かめる

電源コンセントに接続したあと、 本体表示窓の現在時刻が合っているか、 確かめる

2 問違っていたら、 合わせ直す(→44) テレビから外したアンテナ線がプラグ付き 同軸ケーブルでないとき

別売の部品や加工が必要です。 詳しくは、販売店にご相談ください。

テレビにビデオ入力(映像・音声)端子があるときは、必ずこの接続をしてください。接続しないと、ステレオ音声(ハイファイ音声)は楽しむことができません。

ここでは、テレビのスピーカーを使って音声を 聞く場合を説明しています。

音声端子が1つしかない(モノラル)テレビをお 使いのときは、ステレオ モノラルの映像・ 音声コード(別売)をお使いください。

テレビにビデオ入力(映像・音声)端子がないとき 手順3,4の接続は不要です。

ビデオ専用チャンネル" CH 1 "または" CH 2 "を設定してください。テレビで1(または2)チャンネルを選べば、本機の映像が映ります。ただし、音声はモノラルになります。(映像・音声コードで接続していないとき→16)

本機は時刻を合わせて工場出荷されています。

自動バックアップ機能(→下記)で時刻を記憶していますので、 通常は時刻合わせする必要はありません。

ただし、以下のときは時刻を合わせ直してください。(→44)

- ・誤差が2分以上あるとき
- ・時刻表示が"0:00 "で点滅しているとき


本体表示窓

自動バックアップ機能について

工場出荷時より約5年間は時刻を記憶しています。 設定した受信チャンネルや、予約内容も記憶しています。 停電に対応しています。

2分以内の誤差を自動修正する自動時刻合わせ機能を働かせる と、より正確な時刻になります。(→44)

CATVホームターミナル、テレビと接続する



準 備 📗 各機器の電源を切っておく。(接続は乾いた手で行ってください)

75 同軸ケーブル(別売)を 接続する

(ご家庭のケーブルテレビ端子●~ケーブル入力端子❷)

3 「同軸ケーブル(付属)を接続する (VHF/UHF・テレビへ出力端子●~ビデオRF入力[VTR出力から]端子●)

映像・音声コード(別売)を

映像・音声コード(別売)を接続する (映像・音声出力[TV]端子●~ビデオ入力端子●)

VHF/UHFアンテナ、テレビと接続する(→左ページ)の手順3~5も必要です。

CATV放送をご覧になるには、CATV会社との 受信契約が必要です。

CATV会社と新たに受信契約をされたときは、 CATV会社が接続してくれます。

コピーガードやスクランブルのかかった有料番組を見たり録画したりするには、専用のホームターミナル(アダプター)(別売)が必要です。

CATV放送の受信は、サービスエリア内のみ可能です。

詳しくは、CATV会社にご相談ください。 マニュアルチャンネル設定を正しく行ってくだ さい。(→18)

特に、各チャンネルのガイドチャンネルを設定しておかないと、Gコード予約ができません。 リモコンの予約チャンネル表示設定を行ってく ださい。(→31)

工場出荷時には、CATVチャンネルの予約チャンネル表示はすべてとばされています。

このままでは、フリーセット予約ができません。 必要なチャンネルを表示させてください。

有料番組を本機で受信してもコピーガードやス クランブルの影響できれいに映りません。

有料番組を見たり録画したりするには、本機の入力をホームターミナルを接続した外部入力チャンネル(上図接続例の場合: "L1")に切り換えてください。

ホームターミナルやCATV専用のチューナーな どを本機のリモコンで操作することはできませ ん。

準備 ② 設定する

テレビを操作できるようにする(テレビメーカー設定)

本機のリモコンでテレビの操作ができるようにします。

準備

テレビの電源を入れる。

1



[テレビ]にする

2



押し続けて ☆マークを出し、 さらに 2回押す



ŢIJ

3



メーカー番号を合わせる **数回押す**



メーカー名 番号 松下 1) 10) 22) 23) アイワ 18) 6 15 NEC 三洋 7 16 シャープ 2 (1) (21) シニー 3 17 東芝 4

メーカー名	番号
パイオニア	13
ビクター	14)
日立	5 20
富士通ゼネラル	9
フナイ	19
三菱	8 12

設定後、一覧表にあるメーカーの機種でも正しく操作できないときは、 テレビに付属のリモコンで操作してください。

4

リモコンのふたを 閉*じる*

5





音量 正しく操作できるか

確かめる

テレビの電源を入れ、チャンネルを切り換 えたり音量を調節してみてください。

リモコンの電池が完全に消耗し、長期間放置したままになっていると、設定 はすべて消えます。この場合は、もう一度設定し直してください。 メーカー番号が合うと、テレビの電源が切れます。

複数の番号を持つメーカーは、音量調節などが 正しく操作できる方の番号に合わせてくださ

用

テレビに本機の画面を出す

テレビに本機の画面が映るか確かめてください。 ビデオの映像を見るときも、下記の操作を行ってください。

映像・音声コードで接続したとき

...........

「テレビ」にする

テレビ画面

ビデオ1

例えば、テレビのビデオ1端子に接続している ときは、「ビデオ1」にするなど、本機を接続し た入力に切り換えてください。

3 (ビデオ)にする

4 ピデオ 電源を入れる 押す


本機の画面が映っているか 確かめる 押す メ ニ ュ ー
➤ モート 設定
E 財 力 モード
□ 関 力 モード
□ プログラムナビ設定

図のようなメニュー画面がテレビに表示されていれば、本機の画面が映っていることになります。 または録画済みのカセットを再生してみてください。

メニュー画面を消す [メニュー]を押す。



ふたをひらいたところ



ノビに本機の画面を出す(つづき)

映像・音声コードで接続していないとき

映像・音声コードで接続していない方は、テレビの1または2チャンネルのど ちらかあいている方を使って本機の画面を映します。(ビデオ専用チャンネル)

まず、 ビデオ専用チャンネルを決める [ビデオ]にする 2 電源を入れる ビデオ 押す ○電源) 5秒以上 本体表示窓 メニュー 押し続ける "----"が表示されます。 " CH 1 "または" CH 2 "を選ぶ 4 チャンネル 数回押す 放送がない方(テレビで本機の画面を見る方) のチャンネルを選んでください。 押すごとに、"CH 1" "CH 2" (切)と変わります。(工場出荷時は" ---- ") メニュー 押す

デオ・・テレビ [テレビ]にする

本機の画面を見るためのチャンネルを選ぶ (1 押す または

「まず、ビデオ専用チャンネルを決める」(→上 記)で"CH 1 "を選んだときは[1]、"CH 2 "を選 んだときは[2]を押してください。

テレビ

[ビデオ]にする

電源を入れる ビデオ 押す (電源)

(2)

" ビデオ "を表示させる 本体表示窓 ビデオ/テレビ ビデオ 押す

を再生してみてください。


本機の画面が映っ

ているか確かめる 押す または録画済みのカセット

モード設設定定定定 電 カ モード プログラムナビ設定



ふたをひらいたところ



図のようなメニュー画面がテレビに表示されて いれば、本機の画面が映っていることになりま

メニュー

(市外局番入力チャンネル設定)

お使いになる地域の市外局番を使って、受信チャンネルを設定します。





アンテナが正しく接続されているか確かめる。 テレビに本機の画面を出す。(→15,16) ビデオ/テレビスイッチを[ビデオ]にする。

(長押し)

☎マークが出るまで 押し続ける

リモゴン 表示部



市外局番に変更があったときでも、下記一覧表 の番号を入力してください。

間違えたときはリモコンのふたを一度閉じ、最 初からやり直してください。

同じ放送局が複数のチャンネルポジション に設定されているとき

必ず映りの悪い方のチャンネルを削除してくだ さい。(→19)

受信できるチャンネルがとばされていた り、映りの悪いチャンネルがあるとき マニュアルチャンネル設定(→18~19)で、必 要な設定を行ってください。

最初から設定し直したいとき

右記手順3で、[10/0]を 6回押し、「000000」と入 力して転送すると、本機の チューナーが工場出荷時の

ກົດ ກາ ກົດ ũũ ũũ ũũ

状態に戻ります。

VHF/UHFチャンネル

VHFの1~12チャンネルが受信できる状態

CATVチャンネル

すべてのチャンネルがとばされた状態

外部入力チャンネル

すべてのチャンネルが使える状態 ガイドチャンネルはすべてのチャンネルで設定 されていませんので、このままではGコード予

約はできません。

下記の表で、お住まいの都市またはその都市に近い 市外局番を確かめる

市外局番を入力する ~(10/0) 押す





押す





オートサーチが始まります。(約1分間)



すべてきれいに受信できているか チャンネルを切り換えて確かめる

オートサーチが終わったら、

数回押す



[1]~[12]は、市外局番入力チャンネル設定一 覧表(→56)にあるチャンネルポジション1~ 12の放送局を直接選ぶことができます。

実際に受信できなかったチャンネルはとばされます。

新たに受信できたチャンネルは、チャンネルポジション13~20(愛媛県は 14~20)に追加登録されます。

設定される各放送局の受信・表示・ガイドチャンネル一覧については、市外 局番入力チャンネル設定一覧表(→56)をご覧ください。

市外局番一覧表 (設定される放送局名など、詳しい内容については56ページをご覧ください)

都市名	市外局番	都市名	市外局番	都市名	市外局番	都市名	市外局番	都市名	市外局番
札幌	0 1 1	鶴岡	0 2 3 5	長 野	0 2 6	神 戸	0 7 8	新居浜	0897
旭 川	0166	福島	0 2 4	飯 田	0 2 6 5	奈 良	0742	高 知	0888
北見	0 1 5 7	会津若松	0 2 4 2	富山	0764	和歌山	0 7 3	福 岡	0 9 2
帯広	0 1 5 5	いわき	0 2 4 6	金 沢	0 7 6	鳥 取	0857	北九州	0 9 3
釧路/室蘭	0154/0143	水 戸	0 2 9	福井	0776	松江	0852	佐 賀	0952
函 館	0 1 3 8	宇都宮	0 2 8	静岡	0 5 4	浜 田	0855	長 崎	0 9 5
青 森	0 1 7	前 橋	0 2 7	浜 松	0 5 3	岡山	0 8 6	熊本	0 9 6
八戸	0 1 7 8	さいたま	0 4 8	岐 阜	0 5 8	広 島	0 8 2	大 分	0 9 7
秋 田	0 1 8	千 葉	0 4 3	名古屋	0 5 2	福 山	0849	宮 崎	0985
大 館	0186	東京	0 3	津	0 5 9	山口	0 8 3	延 岡	0982
盛岡	0 1 9	横 浜	0 4 5	大 津	0 7 7	高 松	0 8 7	鹿児島	0 9 9
仙 台	0 2 2	甲 府	0 5 5	京 都	0 7 5	徳 島	0 8 8	阿久根	0996
山 形	0 2 3	新 潟	0 2 5	大 阪	0 6	松 山	0 8 9	那 覇	0 9 8

チャンネルを合わせる (マニュアルチャンネル設定)

市外局番入力チャンネル設定で正しく設定されなかったときや、きれいに映るはずのチャンネルがとばされているとき、 選局の順番を入れ替えたいとき、ガイドチャンネルが設定されていないときなどに操作します。

準備



テレビに本機の画面を出す。(→15,16) ビデオ/テレビスイッチを[ビデオ]にする。

VHF/UHF、CATVチャンネルの設定



押す







[▼]で「CH設定」を選び、

[実行]を押す





[◀]で「PO」を選び、 放送局を登録させたい位置 (チャンネルポジション)を 選ぶ



PO:チャンネルポジション

[▲][▼]を数回押す

[▶]で各項目を選び、



押し続けると10ず つ変わります。



●「CH」…希望の放送局が映るよう にする

例)東京でチャンネルポジ ション「3」にNHK教育 テレビを登録する

【例では「3」に合わせる】

放送局から実際の電波を受信します。

新聞・雑誌などに載っているチャンネルとは違う数字になる地域 もあります。

②「表示」…受信した放送局の表示を決める(チャンネル番号) 【例では「3」に合わせる】

決めた数字は、本体表示窓やテレビ画面に表示され、フリーセッ ト予約を行うときもこの数字でチャンネルを合わせます。

新聞・雑誌などに載っているチャンネル数字にしておくと選びや すくなります。実際の受信チャンネルとは違う数字になる地域も あります。

③「ガイドCH」…Gコード予約ができるようにする 【例では「90」に合わせる】

ガイドチャンネルは各放送局ごとに決まっています。市外局番入 カチャンネル設定一覧表(→56)の「ガイドCH」の項目にある数字 に合わせてください。合わせていないとGコード予約できません。



このあと、[実行]を押すと、次のチャンネルポジ ションに進み、次の放送局の登録ができます。

押す

[▲]を押すごとに、下記のように変わります。 ([▼]を押すと逆方向)

→ VHF/UHFチャンネル(1 2 ... 20)

CATVチャンネル(C13 C14 ... C63)

外部入力チャンネル(L1 L2)

└ 拡張チャンネル(01 02 ... 07)

VHF/UHFチャンネルを設定するときは、 " 1 "~" 20 "から選んでください。

チャンネルポジション表示の変わりかた

- ・VHF/UHFチャンネル設定時P O ・CATVチャンネル設定時.......C H
- ・外部入力チャンネル(L1~L2)設定時......入力
- ・拡張チャンネル設定時.......P O

POは" Position "の略です。 拡張チャンネルは、将来のシステムに対応する

もので、現在は使えません。

市外局番入力チャンネル設定を行うと、自動的 に設定されますが、実際の操作には関係ありま せん。

CATVのときは

[▲][▼]のどちらかを押して表示を出す 例) " C - - " " C13 "

" C - - "になっていると受信できません。

CATVによっては、BS放送をVHF/UHFチャ ンネルに置き換えて放送しているところがあり ます。このときは、Gコード予約するためのガ イドチャンネルを以下の表のとおり合わせてく ださい。

放送局名	受信チャンネル	ガイドチャンネル
	BS 1	7 1
	BS 3	72
wowow	BS 5	73
NHK衛星第1	BS 7	7 4
ハイビジョン放送	BS 9	75
NHK衛星第2	BS11	76
	BS13	77
	BS15	78

用

不要なチャンネルの削除

ノイズ画面のチャンネルが設定されているときや、選局の順番を入れ替え たいときなどに操作します。

左ページ手順2のあと、



۲۲۲۱ (۱۱)

ふたをひらいたところ



[◀]で「PO」を選び、

削除したい放送局が入っているチャンネルポジションを選ぶ

[▲][▼]を押す

4



押す





例)チャンネルポジ ション「7」の放送 局を削除

5



押す

映りの悪いチャンネルの微調整

ノイズがあるときや、色が付いていないときなどに操作します。 左ページ手順2のあと、

3



[◀]で「PO」を選び、

微調整したい放送局が入っているチャンネルポジ ションを選ぶ

[▲][▼]を押す

4



[◀][▶]で 「微調整バー」を 点滅させ、

テレビ画面



[▲][▼]のどちら

微調整バー

かを数回押す

色が付いていないとき...[▲] しま模様が出るとき......[▼]

(" ■■ "にすると、元の状態に戻ります)

受信状態によっては、調整しきれないことがあります。

5



押す


再生する

カセットを入れる

テープが見える面を上にして、 **ゆっくり入れる**

自動的に電源が入ります。

取り出す 【本体】[取出し▲]を押す。 リモコンで取り出す [停止■]を約3秒以上押す。




2、3、; マークの付いたカセットが使えます。

メニュー「プログラムナビ設定」「プログラムナビ」を「入」にしているときは、 カセットを入れるとテレビ画面に" プログラムナビデーター確認中 "と表示さ れます。 (→34)

カセットは、電源が切れていても取り出せます。


次のときは、カセットは取り出せません。

- ・録画中(リモコンで取り出そうとすると、録画が停止します)
- ・予約録画中、または予約録画の待機中



再び録画できるようにするには、折ったところにセロハンテープを二重にはってください。(「つめ」の代わりになります)

誤消去防止つまみタイプのカセットは、つまみをスライドさせて"OFF"にしてください。



"ON"に戻すと、再び録画できます。 カセットの説明書もよくお読みください。

再生する





ビデオ・

録画済みのカセットを入れる。(→上記) テレビに本機の画面を出す。(→15,16) ビデオ/テレビスイッチを[ビデオ]にする。

1



押す





2

停止する



押す



3

早送り(巻き戻し)する

停止中に、











高速で巻き戻しする(高速リターン)



押す

テープカウンター表示は出ません。



誤消去防止用の「つめ」の折れた、または誤消去防止つまみが" OFF "になっているカセットを入れると、自動的に再生を始めます。

カセットが入っているときは、電源が切れていても、[▶再生]を押すだけで再生を始めます。

テープの終わりまで早送りすると、自動的に停止します。

5倍モードで録画されたカセットの再生時は、トラッキングが自動調整されるまでに多少時間がかかることがあります。

また、カセットによっては自動調整できないこともあります。

このときは、手動でトラッキングを調整してください。(→39)

早送り(巻き戻し)は高速で行うため、動作音が大きくなります。

また、[停止■]を押しても、テープ保護のため止まるまで時間がかかります。 デジタル(D-VHS)方式で録画された: カセットは再生できません。



本体表示窓の動作について テープの進行方向に向かっ て、バーが繰り返し移動し ます。バーの移動速度は、 再生や早送りなど、動作に よって変わります。



テープ残量の目安について 録画・再生中のテープの残量をバーの長さで確かめる ことができます。

テープ残量の目安

テープ残量が少なくなるに つれて、バーが減っていき ます.

カセットを入れた直後は 再生を始めてからバーが表示されるまでに多少時間がかかります。

高速リターンについて

高速で巻き戻すため、動作音が大きくなります。 また、[停止■]を押しても、テープ保護のため 止まるまで時間がかかります。

カセットや使用環境によっては速度が多少変わります。

始端まで巻き戻すと、テープカウンターは "0:00.00"になります。

途中で停止しても、テープカウンターの値は正 しく表示されません。

いろいろな再生

音声は出ません。

テープ位置によっては、速度が多少変わること があります。

お使いになるテレビによっては、映像が乱れる ことがあります。

5倍モードで録画された部分では画面が乱れま



音声は出ません。

15倍速(50倍速)時に映像が乱れるときは、 10倍速(30倍速)に切り換えてご覧ください。 5倍モードで録画された部分はブルーバック画

面になり、映像を見ることはできません。 お使いになるテレビによっては、映像が乱れる ことがあります。

テープ位置によっては、速度が多少変わること があります。

約10分以上続けたときは、テープとヘッドの 保護のため、通常の再生に戻ります。

音声は出ません。

5倍モードで録画された部分では画面が乱れま

静止画再生を約5分以上、スロー再生を約10分 以上続けたときは、テープとヘッドの保護のた め停止します。

準備



テレビに本機の画面を出す。(→15,16) ビデオ/テレビスイッチを[ビデオ]にする。

早送り(巻き戻し)しながら見る





再生中に、 押し

続ける





または

指を離すと通常再生に戻ります。

再生中に、 短く押す

指を離しても早送り(巻き戻し)再生できます。

[▶再生]を押すと通常再生に戻ります。

約10分以上続けたときは、テープとヘッド保護 のため、通常再生に戻ります。

高速で早送り(巻き戻し)再生する (スピードサーチ)

通常再生の約15倍速(標準)、約50倍速(3倍)で見ることができます。



押す

テレビ

再生▶▶

▶ : 早送り方向

◀●: 巻き戻し方向

再生◀◀

さらに、速度を切り換えたいときは 同じ方向のボタンをもう一度

押す

押すごとに、

標準のとき:約15倍速 約10倍速 3倍のとき: 約50倍速 約30倍速

と変わります。

通常再生に戻す

[▶再生]を押す。

静止画・スローで見る

静止画再生

一時停止/スロー (11)

再生中に、 短く押す





スロー再生

一時停止/スロー

再生中に、



約2秒以上押し続ける



通常再生に戻す

[▶再生]を押す。

静止画再生のときは、もう一度[一時停止/スローⅡ1/▶]を押しても、通常 再生に戻ります。

いろいろな再生 (つづき)

番組を繰り返し見る(自動巻戻し再生)

同じ番組を繰り返して見ることができます。



再生中に、 5秒以上押す





この機能は解除するまで働き続けます。

解除する

もう一度、[▶再生]を押す。

停止、早送り、巻き戻し、一時停止などの操作をしても解除されます。

きに、正しく働きます。(未録画部分がない、 または短かすぎると、次の番組まで再生されて しまいます) テープの始端

番組の終わりに未録画部分が約5秒以上あると

未録画部分(約5秒以上)



再生中の番組よりも前の部分に、約5秒以上の 未録画部分があるときは、テープの始端からそ の部分までを繰り返して再生します。

テープの始端 未録画部分(約5秒以上)



テープの始端に未録画部分が約5秒以上あると きは、録画部分まで早送り再生し、そのあと再 生します。

CMを早送りして見る(自動CM早送り再生)

押す

CMを自動的に早送りして再生できます。



再生前または再生中 に、





"自動CM早送り 入"を表示させます。 CM中に押したときは、そのCMの間は正しく働 きません。

解除する

[CM]を押し、"自動CM早送り切"を表示させる。 電源を切っても解除されます。

番組がモノラル放送または二重放送(2カ国語放 送など)で、CMがステレオ放送のときに正しく 働きます。

(CMの前後が少し切れた状態で再生されます)




次のようなときは正しく働きません。

- ・番組がステレオ放送のとき (CMも通常どおり再生されます)
- ・CMがモノラル放送または二重放送のとき



- ・CM以外でも、音声がモノラルや二重放送から ステレオ放送に切り換わったとき
- ・本機、または当社の同機能付きビデオで録画し ていないカセットを再生するとき
- ・外部入力録画(BSデジタル/CSデジタル放送を 含む)したカセットを再生するとき



画質を変えて見る

通常の再生画質以外に、2種類の画質に切り換えることができます。 レンタルソフトなどを見るときに、用途に合わせて切り換えてください。

1

レンタルモード

再生中に、数回押す





以下から、好みの画質を選んでください。

スタンダード(工場出荷時) 通常の画質です。 ダイナミック 輪郭をすっき ロネサーメリ

輪郭をすっきりさせ、メリハリのある映像が楽 しめます。


ソフト

通常の画質よりもソフトな映像にします。

再生中の画質を変えるための機能ですので、それ以外では働きません。



ふたをひらいたところ



レビ番組を録画する





テレビに本機の画面を出す。(→15,16) ビデオ/テレビスイッチを[ビデオ]にする。 本機の時刻が正しいことを確かめる。 「つめ」の折れていないカセットを入れる。(→20)



1

12)押す

チャンネルを選ぶ 本体表示窓





録画モードを選ぶ

数回押す

3倍

標準 : カセットに表示されている時間の録画がで

きます。

3倍:標準に対して3倍の録画ができます。 5倍 :標準に対して5倍の録画ができます。 録画時間を長くしたいときは"3倍""5倍"から 選びます。

画質を重視するときやカセットを長期間保存さ れるときは、"標準"を選んでください。



押す



さらに録画中に...

一時停止したい

一時停止/スロ**ー**

押す



再開したいときは、もう一度押しま



[録画]を押しても再開できます。

CMをとばして録画したい(CMカット録画) ' 🗶 "を表示させる

СМ

押す



CM中に押したときは、そのCMの間 はとばすことができません。

録画をやめる [停止■]を押す。

> 録画中にチャンネルを変えることはできません。 (録画の一時停止中は変えることができます)

録画の一時停止を5分以上続けると、テープとヘッド保護のため停止します。 カセットを使っても、デジタル(D-VHS)方式では録画できません。 (S-VHS方式で録画されます)

[1]~[12]は、市外局番入力チャンネル設定一 覧表(➡56)に記載されているチャンネルポジシ ョン1~12の放送局を選ぶことができます。 (市外局番入力チャンネル設定だけで受信チャン ネルを設定した方のみ)

5倍モードについて

録画を始めたあとの約8秒間、本体表示窓の " 5倍 "が点滅します。

本機で5倍モードで録画したカセットは、他の ビデオでは再生できません。

カセットのラベルに「5倍」と記入するなどして、 区別されることをおすすめします。

より高画質で録画・再生するときは、3 ットを使ってS-VHS方式で録画してください。 S-VHS ETで録画することはできません。

メニュー「モード設定」「S-VHS ET録画」を 「入」にしても働きません。(→42)

番組がモノラル放送または二重放送(2カ国語放 送など)で、CMがステレオ放送のときに正しく 働きます。

(CMの前後が少し切れた状態で録画されます)

番組 番組 CM モノラル/二重 ステレオ モノラル/二重 **▶**|-----

録画の一時停止 次のようなときは、正しく働きません。

番組がステレオ放送のとき

番組 CM 番組 ステレオ ステレオ ステレオ

録画

・CMがモノラル放送または二重放送のとき



(このようなときは、次のCMからはCMカット は働きません)

- ・CM以外でも、音声がモノラル放送や二重放送 からステレオ放送に切り換わったとき
- ・外部入力チャンネル(BSデジタル/CSデジタル 放送を含む)を録画するとき

CMカットを解除する

もう一度、[CM]を押す。

" 🗶 "が消えます。電源を切ったとき、録画の 一時停止にしたときも解除されます。

ふたをひらいたところ

停止



「録画中にテレビで別番組を見る

録画中に、テレビで別のチャンネルの番組を見ることができます。 録画に影響はありません。

予約録画中もこの手順でテレビ番組を見ることができます。

映像・音声コードで接続したとき

テレビが受信しているチャンネルに切り換える ・ 数回押す

3 (1) - 12 押す

映像・音声コードで接続していないとき

本体表示窓 ビデオ 消すー

2 (テレビ)にする

3 プロー 12 押す

録画するいづき)

VHSカセットにS-VHSの画質で録画する(S-VHS ET録画)





テレビに本機の画面を出す。(→15,16) ビデオ/テレビスイッチを[ビデオ]にする。

2 カセットにS-VHSの画質で録画できます。

下記の操作をして2 カセットを入れると、本体表示窓に"S-VHS ET"が点灯し、S-VHS ET録画できるようになります。

また、S-VHS ET録画された番組の再生中にも点灯します。

1



押す





▶S-VHS ET録画 切

2



「モード設定」が選ばれている状態で、 押す

3



「S-VHS ET録画」を選ぶ

[▲][▼]を押す

「入」を選ぶ

[▶]を押す

4



押す

S-VHS ETとは

ス-バーガエッチエストスパンション デク ノロジー Super VHS Expansion Technologyの略です。 S-VHS ET録画したカセットは、ラベルに「S-VHS ET」と記入するなどして区別されること をおすすめします。

S-VHS ET録画した2 カセットは下記のビデオでも再生できます。

- ・S-VHSビデオ
- ・SQPB(S-VHS簡易再生)機能付きVHSビデオ(機種によっては再生できないものがあります)

5倍モードでは録画できません。(「入」にしても 働きません)

カセットの種類によっては、十分な画質が得られないことがあります。


あらかじめ試し録画をして、画質を確認される ことをおすすめします。


高画質で録画できるカセットの目安として、当 社製のHG(ハイグレード) 2 カセットをおす すめします。

次のようなときは、画面が一瞬乱れることがあります。

- ・「入」の状態で、ふつうのVHS録画した番組 を再生したとき
- ・「切」の状態で、S-VHS ET録画した番組を再生したとき

より高画質で録画、再生、長期保存をするときは、3 カセットを使ってS-VHS方式で録画してください。





終了時刻だけを予約して録画する (終了時刻予約録画)

指定した時刻になると、自動的に録画をやめ電源を切ります。 急なお出かけの際や、おやすみになる前などに、簡単な予約録画として お使いください。

● 録画 終了時刻予的 録画中に、押す

本体表示窓

【本体】

本体表示窓に"終了"と" - - : - - "が表示されます。

2

● 録画 終了時刻予約

続けて数回押す

30分単位で録画終了時刻が変わります。 最大2時間先まで予約できます。 本体表示窓は下図のように変わります。



解除する

本体の[録画/終了時刻予約]を数回押し、録画終了時刻を" - - : - でする。 終了時刻予約録画は解除されますが、録画は続けられます。 録画もやめるには、[停止■]を押します。

リモコンの[録画]では働きません。 予約録画(Gコード予約やフリーセット予約)中は働きません。

Gコードで予約する

予約したい番組のGコードをリモコンに入力し、本機に転送するだけで予約できます。 最大16番組まで予約できます。(毎日・毎週予約は1番組として数えます)

準備



テレビに本機の画面を出す。(→15,16) ビデオ/テレビスイッチを[ビデオ]にする。 本機の時刻が正しいことを確かめる。

「つめ」の折れていないカセットを入れる。(→20)



リモコンのふたを 開けて、

リモゴン 表示部



1~10/0 Gコードを入れる

押す




間違えて押したときは、[Gコード]を2回押し、 入れ直してください。

さらにお好みで...

録画モードを選びたい

標準/3倍/5倍

数回押す





"標準3倍"について、詳しくは(→右ページ)

CMをとばして録画したい(CMカット予約)

CM

押す

" 🗶 "を表示させます。 詳しくは(→24,右ページ)



野球放送などの延長に備えて、録画終了時刻を延長しておき たい(予約延長)

予約延長

数回押す

15分~120分まで延長でき 🔐



詳しくは(→右ページ)



押す





続けて予約を追加する

手順1~3を繰り返す。(予約待機状態でも予約できます)

予約録画の待機状態になったあとに予約内容を修正したいとき 予約内容を修正する(→32)

テレビ画面に"予約ミス"と表示されたときは、設定が間違っています。 もう一度最初から予約し直してください。

本体表示窓に"FULL"と表示されたときは、すでに16番組が予約されていま す。不要な予約を取り消してください。(→32)

Gコードとは

新聞などのテレビ番組欄 00 夜のワイドショ-で、各番組に付けられて いる数字のことです。

▽私の結婚観 田村純子
▽あの有名選手に迫る 市原幸子 松公子 78864 55 N天 20668

(最大8けた)

Gコード予約した番組は、実際の番組よりも多 少長めに録画されることがあります。

Gコードシステムとは、ジェムスター社が開発 した簡単予約録画システムです。

予約を正しく行うために

ガイドチャンネルを正しく設定してください。 複数のチャンネルポジションに同じガイドチャ ンネルが設定されていると、正しく予約できま せん。不要なチャンネルを削除してください。

選ばなくても予約できます。

ただし、本体の現在の録画モードによって、以 下のように自動的に設定されます。

- ・本体が「標準」のとき "標準3倍"
- ・本体が「3倍」のとき "3倍"
- ・本体が「5倍」のとき "5倍"

転送後は、テレビ画面に"Gコード" "予約内 容"の順に表示されます。

"予約内容"画面は、テープ残量も表示されます。 転送時の本体の録画モード(標準、3倍または5 倍)で計算されます。

ただし、カセットを入れた直後など、残量計算 されていないときは表示されません。

さらにその約14秒後に予約録画の待機状態にな ります。(本体表示窓に" ② "が表示されます) テレビ画面に予約内容が出ている間に[確定]を 押しても予約録画の待機状態になります。

転送直後に予約内容を修正する

テレビ画面に予約内容が出ている間(約14秒間) は、以下のボタンで修正できます。

: 毎日・毎週予約など(→30) [1曜日/日]

[②チャンネル] :予約チャンネル [3開始] : 開始時刻 [4終了] :終了時刻

: CMカットする・しない [CM] [標準/3倍/5倍]:録画モードの変更

[予約延長] :終了時刻の延長(→右ページ)

「CH」の項目が" Gーー " (点滅)になっていると きは、予約したチャン



ルが正しくありません。 このときは、

[+チャンネル -]で、予約したいチャンネルに 合わせ、[確定]を押す。

予約が完了し、ガイドチャンネルも設定されます。



ふたをひらいたところ



予約した番組が野球中継延長などで遅れたり、予定より延長されたとき Gコード予約は、番組開始・終了の予定時刻で予約するため、このようなと きは番組の最初から最後までを録画することはできません。

ただし、前もって終了時刻を延長しておくことはできます。(→下記)

BS放送の番組を予約するとき BSチューナー内蔵テレビが必要です。(→46)

標準3倍(ぴったり録画)について

[標準/3倍/5倍]で"標準3倍"を選ぶと、標準モードで予約録画を始め、途中でテープ残量が足りなくなってくると、自動的に3倍モードに切り換えて番組の最後まで録画します。

テープ残量よりも長い番組の予約録画中に、1番組ごとに働きます。例)2番目の番組の途中から3倍モードで録画

予約内容

1番目(30分)		2番目(6	60分)	
実際の録画状態				
"標準"で 30分録画	"標準"で 15分録画	"3倍"で 45分録画	(60分力セットを	使ったとき)

番組の最初から3倍モードで録画してもテープが足りないときは、番組の最 後まで録画できません。

CMカットも働かせたときは、CMをとばした分だけ録画時間が短くなるため、 テープが余ることがあります。

ぴったり録画中に予約延長も働かせたときは、その時点で番組の残り時間とテープ残量を計算し直します。(ただし、一度予約延長を行って3倍モードに切り換わる番組は、後から延長時間を短くしても標準モードには戻りません)5倍モードでは働きません。

外部入力チャンネル(BSデジタル/CSデジタル放送など)では働きません。 以下のときは正しく働かないことがあります。

- ・メニュー「モード設定」の「テープ長さ」を正しく合わせていないとき
- ・品質の悪いカセットを使ったとき

CMを自動的にとばして予約録画したいとき(CMカット予約) 予約録画される番組によっては、正しく働かないことがあります。(→24) 予約録画開始直後がCM中のときは、そのCMの間は働きません。 ただしCM中でもモノラル音声のCMからステレオ音声のCMに換わったとき は働きます。

予約録画の終了時刻を延長する(予約延長)

予約した番組の終了時刻を最大2時間先まで延長できます。 [予約延長]を押すごとに延長される時間が変わります。 15分 30分 45分 60分 90分 120分 延長しない

Gコード予約のしかたが わからないとき (かんたん予約ガイド)

テレビ画面の指示に従ってGコード予約の操作ができます。

1

かんたんガイド

押す





表示を消すには、2回押し ます。

Gコードなしで予約する(フリーセット予約)

予約したい番組の予約日、予約チャンネル、開始時刻、終了時刻などをご自分で設定する予約方法です。 最大16番組まで予約できます。(毎日・毎週予約は1番組として数えます)


準備



テレビに本機の画面を出す。(→15,16) ビデオ/テレビスイッチを[ビデオ]にする。 本機の時刻が正しいことを確かめる。 「つめ」の折れていないカセットを入れる。(→20)



予約する



②予約チャンネル・ 3開始時刻

4終了時刻

1予約日 -

さらにお好みで...

録画モードを選びたい

標準/3倍/5倍

数回押す

"標準、" 3倍、" 5倍、" 標準3 倍"から選びます。

| 1571 | 公司 | 1571 | 公司 | 1571 | 公司 | 1571 | 公司 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 |

"標準3倍"について、詳しくは(→29)

CMをとばして録画したい(CMカット予約)

押す



★ "を表示させます。

詳しくは(→24)





押す





すぐに予約録画を始めたいとき

②予約チャンネルと④終了時刻だけ合わせて[転送/修正(長押し)]を押 すと、終了時刻までの予約録画を始めます。

続けて予約を追加する

手順1~2を繰り返す。(予約待機状態でも予約できます)

予約録画の待機状態になったあとに予約内容を修正したいとき 予約内容を修正する(→32)

本体表示窓に"FULL"と表示されたときは、すでに16番組が予約されていま す。不要な予約を取り消してください。(→32)

BS放送の番組を予約するとき

BSチューナー内蔵テレビが必要です。(→46)

予約の際に各ボタンを押し ても、リモコン表示窓が右 図のまま動かないときは、 [確認]を押すと元に戻りま す.



1予約日(曜日/日)の変わりかた

[+]側を押すごとに、

今日の予約

(今の時刻から、24時間以内に始まる番組を予約) 現在時刻が16時10分ならば、翌日の16時09 分までが"今日"になります。



1週間以内(日 月 火 水 木 金 土) 1カ月以内(1 2 3 ... 29 30 31) 毎日(毎週日~土 毎週月~土 毎週月~金) 毎週(毎週日 毎週月 毎週火 ... 毎週土)

と変わります。([-]側を押すと逆方向)

毎日・毎週予約をしたときは、予約録画終了後 も予約内容は消去されません。

②予約チャンネルの変わりかた

[+]側を押すごとに、

VHF/UHF(1 2 3 ... 62)

BS(BS1 BS3 ... BS15)

CATV(C13 C14 ... C63) (工場出荷時はとばされています)

外部入力(L1 L2)

と変わります。([-]側を押すと逆方向)

押し続けると、10ずつ変わります。

必ず本体表示窓やテレビ画面に表示されるチャ ンネルで合わせてください。

それ以外のチャンネルは予約できません。


③開始時刻・4終了時刻の変わりかた 押し続けると、30分単位で変わります。 時刻は24時間表示です。

転送後、テレビ画面に"予約内容"が表示され、 テープ残量も表示されます。転送時の本体の録 画モード(標準、3倍または5倍)で計算されます。 ただし、カセットを入れた直後など、残量計算 されていないときは表示されません。

さらにその約14秒後に予約録画の待機状態になります。(本体表示窓に" ① "が表示されます) テレビ画面に予約内容が出ている間に[確定]を 押しても予約録画の待機状態になります。



ふたをひらいたところ



リモコンの予約チャンネル表示を設定する

本体の表示チャンネルに合わせて、使わない予約チャンネルはとばしてお くと、素早く合わせることができます。

CATVを受信される方は、必ず下記の操作を行って必要な予約チャンネルを表示させてください。

(工場出荷時は、CATVチャンネルはすべてとばされています)

設定 (長押U)

...........

☆マークが 出るまで押し、 さらに 1回押す

リモコン 表示部



#azill

ΨŽÜF F

2



とばしたい(表示させたい)予約チャンネルを選ぶ数回押す

押し続けると、10ずつ変わります。

3



" OFF "か" On "を選ぶ

押す

OFF:とばす On:表示させる

リモコンのふたを

4

リモコンのふたを 閉**じる**

必ず表示チャンネル(本体で表示させているチャンネル)で設定してください。 2つ以上のチャンネルをとばしたい(表示させたい)ときは、手順2~3を繰り 返してください。

とばされたチャンネルは、フリーセット予約できません。

フリーセット予約のしかたが わからないとき (かんたん予約ガイド)

テレビ画面の指示に従ってフリーセット予約の操作ができます。

かんたんガイド

2回押す

テレビ画画



表示を消すには、もう1回 押します。

予約内容を確認する・取り消す・修正する

予約済みの内容をテレビ画面で確認・取り消し・修正することができます。 また、本体表示窓で予約内容を確認することができます。

電源が入っているとき、または予約録画の待機状態で操作してください。

準備



テレビ画面で確認・取り消し・修正するときは、

テレビに本機の画面を出す。(→15,16) ビデオ/テレビスイッチを[ビデオ]にする。

確認する・取り消す



押す



本体表示窓に予約一覧画面で選ばれている予約 内容が、それぞれ表示されます。



一覧画面が、



さらに、取り消したいときは...

取り消したい予約内容を選ぶ



数回押す


押すごとに、1つ下の予約内容が選ばれます。

取り消すときは、

取消し



予約が取り消されます。



修正する




修正したい予約内容 デルビ

を選ぶ

押す

数回押す



押すごとに、1つ下の予約内容が選ばれます。



2秒以上押す

十 チャンネル 2 3

標準/3倍/5倍



修正する

2 5[金]

タイマー予約

|録画日| CH 開始 終了 25[金] 6 19:00 20:54 標準

† † †

:毎日・毎週予約など(→30) [1曜日/日]

[②チャンネル] : 予約チャンネル(→30)

: 開始時刻(→30) [③開始] [4終了] :終了時刻(→30)

[標準/3倍/5倍]:録画モードを変更(→28,30)

: CMカット予約する・しない(→28,30)



押す

リモコンのふたを 閉じる

本体表示窓の予約内容表示は約14秒後に消え

確認のみのときは、このあと[確定]を押すと、 表示が消えます。

約1分そのままにしたときは、[確定]を押さな くても消えます。

予約一覧画面では、予約設定した順に予約内容 が表示されますが、録画は予約内容の日付、時 刻順に行われます。

本体のボタンで確認する

予約確認


押す

【本体】

約1分そのままにしてお くと消えます。

(予約した数だけ数回押し ても消えます)

このあと[確定]を押すと、表示が消えます。 約1分そのままにしたときは、[確定]を押さな くても消えます。





ふたをひらいたところ



予約録画中の番組の終了時刻を延長する





ビデオ/テレビスイッチを[ビデオ]にする。

1

予約延長

予約録画中に、林恭豫 数回押す



押すごとに延長される時間が変わります。 延長される時間の変わりかた

例:終了時刻を21時00分で予約したが、 ここから延長したい場合

21:15 → 21:30 → 21:45 → 22:00 (+15分) → (+30分) → (+45分) → (+1時間) 延長しない ← 23:00 ← 22:30 → (+2時間) ← 1時間30分)

終了時刻を延長したために、別の番組予約が重なったときは、先に予約録画 の始まった番組の予約が優先されます。

予約延長の操作中に現在時刻が終了時刻になっても、予約延長の操作をやめるまでは、そのまま録画を続けます。

デジタル放送予約した番組は予約延長できません。

予約録画を解除する

予約録画の待機中に、カセットの入れ替えや再生などをしたいときは、 予約録画を解除する必要があります。

また、始まった予約録画を途中でやめることができます。

準備



ビデオ/テレビスイッチを[ビデオ]にする。

予約録画の待機を一時解除する

1

タイマ**-**切/入

押す



本体表示窓の" ② "が消え、電源が入ったときの状態になります。

もう一度押すと元の状態に戻ります。

予約録画を途中でやめる

1

タイマ**-**切/入

予約録画中に、

押す 棒線窓



録画をやめ、電源が入ったときの状態になりま す。

予約録画の待機状態にしておかないと、予約録画は実行されません。 予約録画を途中でやめても、予約時間内であれば、もう一度[タイマー 切/入 ②]を押すと予約録画が再開されます。

本体の[タイマー予約 切/入]でも、同じ操作ができます。

(プログラムナビ)

ナビデータ(予約録画情報)を使って予約録画した番組を簡単に探すことができます。

準備



テレビに本機の画面を出す。(→15,16) ビデオ/テレビスイッチを[ビデオ]にする。

プログラムナビを「入」にして予約録画する



押す



▶ モード 設設 定定 定 定 定 定 定 定 プログラムナビ設定



[▲][▼]で「プログラムナビ設定」を選び、 [実行]を押す



「プログラムナビ」が選ばれ た状態で、「入」を選ぶ 押す

プログラムナビ設定 ▶プログラムナビ 切 プログラムナビオールクリア [\(\)]



押す

予約録画する(→28~31) 自動的にナビデータが登録されます。

見たい番組を頭出しする

プログラムナビを「入」にする。(→上記) プログラムナビ「入」で予約録画したカセットを入れる。

プログラムナビ



押す





予約録画した番組の一覧「録画日・CH(チャンネ ル)・録画開始時間」が表示されます。

プログラムナビ

頭出ししたい番組を選ぶ

数回押す

押すごとに、1つ上の番組 が選ばれます。

									_
	ブ		ゲ	ラ	Д	t	Ľ		
	録画日				СН		開	始	
$\triangleright \triangleright$	4/2	3 [7]	(]		4		20:	0.0	
	4/2	5[ž]		6		19:	0.0	
$\triangleright \triangleright$	4/2	6[±]		8		16:	0 0	

選んだあと、3秒以上たつと頭出し開始

番組が見つかると、自動的に再生

頭出しを途中でやめる [メニュー]を押す。 プログラムナビ画面が消え、停止します。

ナビデータについて

プログラムナビを「入」にして予約録画すると、 予約録画情報が自動的に登録されます。 登録できる数

- ・カセットで20本分
- ・全体の番組数で50番組

(1本のカセットにつき最大14番組)

1本のカセットに15番組以上予約録画したとき は、古い番組から削除されていきます。

予約操作の完了後に、登録可能な残りプログラ ム数が表示されます。

正しく頭出しをするためには、約15分(5倍モ

ード時は約25分)以上の予約録画が必要です。

「切」にしていると、予約録画してもナビデータ が登録されません。

カセットを入れ 本体表示窓 ると、自動的に 📋

ナビデータを確

でください。

認します。

ナビデータの確 認中は、[停止■] □ などを押さない



プログラムナビデーター確認中

確認中に[停止■]などを押して本機の動作を止 めてしまうと、プログラムナビが正しく働かな


いことがあります。 カセットを入れてもナビデータが確認できなか ったときは、[プログラムナビ]を押すと、もう

度確認します。 未録画部分で[プログラムナビ]を押しても、ナ ビデータを確認できません。

必ず本機で予約録画した番組の部分で、[プロ グラムナビ]を押してください。それでも確認 できなかったときは、テレビ画面に" プログラ ムナビデーターが確認されません "と表示され ます。このときは頭出しできません。

再生中に押したときは、再生をやめ、プログラ ムナビ画面を表示します。

頭出しが始まったあとや、自動的に再生が始ま ったあとでも、[プログラムナビ]を押して別の 番組を選ぶことができます。



正しくナビデータを登録するために

テープの始端から、番組と番組の間をあけないよう予約録回 してください。

以下のときはナビデータは登録されません。


- ・通常の録画
- ・終了時刻予約録画
- ・デジタル放送予約録画
- ・映像のない(音声のみの)予約録画
- ・すでにカセット20本分、または50番組を登録しているとき 新しい予約をすると、予約操作の完了後に、"プログラムナ ビ、残り0カセット、データーを消してください"または
- "プログラムナビ、残り0プログラム、データーを消してください"と表示されます。

以下の場合は正しく働かないことがあります。

- ・メニュー「モード設定」(→42)の「テープ長さ」を正しく合わせていないとき
- ・本機以外のビデオで予約録画したカセットを使ったとき (当社製の同機能付きビデオも含む)

・ナビデータのある予約録画番組のところに新しく予約録画 したとき

録画した時間によっては、以前のナビデータが削除されます。(下図)





カセット単位でナビデータを消去する

消去したナビデータは、元に戻すことができません。 消去してよいかよく確かめてから行ってください。

1



約5秒以上押す



ナビデータを1番組ずつ消去することはできません。

すべてのカセットのナビデータを消去する

左ページ" プログラムナビを「入」にして予約録画する "手順2のあと、


1



[▼]で「プログラムナビオールクリア」を選び、 「実行」を表示させる

[**◀**]または [▶]を押す





ふたをひらいたところ



2



押す

すべてのカセットのナビデータが消去されます。

メニュー画面を消す [メニュー]を押す。

この操作を行っても本体内部のナビデータが消えるだけで、カセットにはナビデータが残ったままになります。

このため、本体内部のナビデータを消去したカセットを入れて[プログラムナビ]を押しても、正しく表示されません。

カセットに記録されているナビデータも消去したいときは、テープリフレッシュされることをおすすめします。(→38)

ただし、テープリフレッシュを行うと、録画した番組などもすべて消去されます。

番組を探す(つづき)

予約録画した番組をすぐに見る (かんたん予約再生)



直前に予約録画した番組をワンタッチ操作ですぐに見ることができます。

準備



見たい番組を予約録画する。(→28,30) テレビに本機の画面を出す。(→15,16)

ビデオ/テレビスイッチを[ビデオ]にする。

1



押す



かんたん予約再生 ◀◀◀◀

予約録画した番組の先頭まで自動的に巻き戻し たあと再生を始めます。

途中でやめる

[停止■]を押す。

予約録画の待機状態に入った時点の場所を再生位置として記憶します。

・複数の番組を連続して予約録画した場合は、一番最初に予約録画された番組の先頭まで巻き戻しされます。(下図)

・途中でいったん予約を解除したとき(→33)は、再生開始位置は次の予約録 画番組の先頭に移動します。(下図)

予約録画の途中で[タイマー切/入②]を押さないでください。

予約録画1の 途中で予約解除→ 待機状態に入った位置 予約録画1 予約録画2 予約録画3 再生開始位置の かんたん予約再生の データが消える 開始位置

次のようなときは正しく働かないことがあります。

- ・短い時間の予約録画
- 予約録画は約15分(5倍モードは約25分)以上行ってください。
- ・かんたん予約再生する番組のところに新しく通常録画したとき 録画した時間によっては、再生開始位置のデータが削除されます。(下図)



次のようなときは働きません。

- ・予約録画の待機中のとき
- ・通常の録画をしたとき(→24)
- ・終了時刻だけを予約して録画したとき(→27)

直前に予約録画したカセットを一度でも取り出すと、その番組のかんたん予約再生はできません。

このときは、通常の再生を行ってください。 かんたん予約再生できる番組がない場合は、テレビ画面に"かんたん予約再生のデータが確認 されません"と表示されます。



本機で録画すると、録画の開始点で自動的に頭出し信号が記録されます。これを使って録画を始めたところを頭出しすることができます。

準備



テレビに本機の画面を出す。(→15,16) ビデオ/テレビスイッチを[ビデオ]にする。

1番組単位で頭出しする

1



数回押す 早送り方向…[L]

巻戻し方向...[K] 早送り(巻き戻し)を始め、 番組を探します。


番組を見つけると、自動的に再生を始めます。

頭出し02**ト** CH 1

再生▶

0:12.34 標準

頭出しする番組の指定のしかた



最大20番組先(前)までの番組が指定できます。

ボタンを押しすぎたときは、反対方向のボタンを押してください。 以下のときに、頭出し信号が記録されます。

- ・[録画]、[録画/終了時刻予約]を押して録画を始めたとき。 (録画の一時停止を解除して録画を再開したときは記録されません)
- ・予約録画、デジタル放送予約録画が始まったとき。
- ・録画中に、リモコンの[録画]を押したとき。

次のときは、正しく探せないことがあります。

・頭出し信号どうしの間隔が短いとき 録画は約15分(5倍モード時は約25分)以上行ってください。



プリフレッシュする

カセットの録画内容をすべて消す (テープリフレッシュ)

この操作をすると映像、音声、ナビデータはすべて消え、元に戻すこ とができません。

消してよいかよく確かめてから行ってください。 テープが新しくなるわけではありません。

準備




テレビに本機の画面を出す。(→15,16) ビデオ/テレビスイッチを[ビデオ]にする。 テープリフレッシュしたいカセットを入れる。



押す







[▲][▼]で「プログラムナビ設定」を選び、

[実行]を押す

本機でプログラムナビ「入」で予約録画したカセットのとき

「プログラムナビ」を「入」に



する 押す


プログラムナビ設定 [λ] プログラムナビオールクリア

本機以外で予約録画したカセットのとき (当社製プログラムナビ機能付ビデオも含む)

「プログラムナビ」を「切」に



する 押す





押す



5秒以上押す



П





本体表示窓の"TR" 点滅中に、もう一度





テープリフレッシュが始まります。

テープ残量の数値が減っていきます。

途中でやめる

[停止■]を押す。

止めたところまでは消去されています。


テープリフレッシュの動作

- 1. テープを始端まで巻き戻す。
- 2. 早送りしながら、録画された内 容を消去していく。
- 3. 終端まで消去すると、始端まで

テープの始端 現在のテープ位置 --------------(-1) 巻き戻し 早送りしながら消去する


巻き戻して停止する。 120分力セットで約21分かかります。(目安です)

誤消去防止用の「つめ」を折り取っているカセット、または誤消去防止つまみ が「OFF」になっているカセットはテープリフレッシュできません。




本機でプログラムナビ「入」で予約録画した カセットのとき


必ず手順3で「プログラムナビ」を「入」にしてく ださい。



「切」にして消去すると、本体内部は消去したカ セットの情報が残ったままになってしまいま す。

本機以外で予約録画したカセットのとき (当社製プログラムナビ機能付ビデオも含む) 必ず手順3で「プログラムナビ」を「切」にしてく ださい。






「入」にして消去すると、本体内部は、本機で録 画したカセット番号(例では11)の情報も消えて しまいます。

メニュー「モード設定」(→42)の「テープ長さ」 を正しく合わせておかないと、テープ残量が正 しく表示されません。

テープリフレッシュしたあとに再生動作をした とき、テープカウンターの数字が動くことがあ りますが、そのまま新しく番組などを録画して も影響ありません。

れいに再生できない





再生画面にノイズが出るとき

次の3つの要素が考えられます。

- ①トラッキングがずれている (白い帯状のノイズが出るときなど) トラッキングを調整してください。
- ②ビデオヘッドが汚れている (画面全体にノイズが出るときなど) ビデオヘッドクリーナー(別売)で、ビデオヘッドをク リーニングしてください。
- ③テープがいたんでいる ビデオヘッドが汚れるだけでなく、故障の原因となるおそれがあります。 テープがいたんでいるカセットは使わないでください。





ビデオ/テレビスイッチを[ビデオ]にする。

①トラッキングを調整する

通常は自動調整されていますので、操作の必要はありませんが、別のビデ オで録画されたカセットを再生するとずれやすくなります。



再生中に、

どちらかを押し続ける

ノイズが消えるまで押し続けてください。 [」][「]同時に押すと、自動調整に戻ります。

調整しすぎると、ハイファイ音声がノーマル音声に変わることがあります。 テープによっては、調整しきれないことがあります。

静止画、スロー再生中のノイズを消したいときは、一度スロー再生にして、 その状態でトラッキング調整を行ってください。 本体のチャンネル[] []]でも調整できます。

②ビデオヘッドをクリーニングする

再生中、本体表示窓に"U11"が表示された **本体表示窓** ときは、ビデオヘッドの汚れが考えられます。 またこのとき、テレビ画面には右図のような 表示が出ます。







ヘッドをクリーニングしてください

まだノイズが出るときは、もう一度行ってみて ください。

3回繰り返し行っても効果がないときは、販売 店にご相談ください。



乾式のビデオヘッドクリーナー(別売)(→58)を入れ、 約10秒間録画する

約10秒後に「停止■」を押してください。 このあと、録画済みのカセットを入れて再生し てみてください。

静止画面が上下にゆれるとき

静止画面の上下のゆれは、垂直同期を調整すると止まることがあります。



静止画再生中に、

どちらかを押し続ける

ゆれが止まるまで押し続けてください。 [リ][リ]同時に押すと、元の状態に戻ります。

お使いになるテレビによっては、調整しきれな いことがあります。

本体のチャンネル[] []]でも調整できます。 テレビの垂直同期も調整してみてください。 (テレビの説明書をご覧になるか、お買い上げ の販売店にご相談ください)

画面表示・音声切換

画面表示について (オンスクリーン)

画面表示の一例

操作したときに、テレビ画面に操作内容や本機の動作状態などを約5秒間表示します。



動音声/自動CM早送り/レンタルモード

ステレオ(二重)放送受信時、" ステレオ(二重) 。" (→右ページ) [音声切換]で音声選択時、" 左 右、" 左 "、" 右。" (→右ページ) [CM]を押すごとに、" 自動CM早送り 入(または切)。" (→22) [レンタルモード]を押すごとに、" スタンダード "、" ダイナミック "、" ソフト。" (→23)

2 動作表示

再生、早送りなど、本機の動作状態。

- 3 日付/現在時刻表示(→下記)
- 4 チャンネル表示 チャンネル切換時、録画開始時。
- **⑤** 録画モード表示 録画開始時、テープ残量表示時などに、"標準、""3倍"、"5倍"
- 6 テープカウンター/テープ残量表示(→下記)

次のようなときは、オンスクリーン表示は出ません。

- ・静止画、スロー再生中
- ・メニュー「モード設定」(→42)の「オンスクリーン」を「切」にしているとき

テレビによっては、オンスクリーン表示が横ゆれしたり、乱れたりすることがあります。 また、本機の動作が切り換わるときにも乱れることがあります。

時刻、テープカウンター、テープ残量を確かめる

合わせて本体表示窓の表示も変わります。

準備



テレビに本機の画面を出す。(→15,16) ビデオ/テレビスイッチを[ビデオ]にする。

1



数回押す

5秒以内に押すごとに、

テレビ画画



日付/現在時刻表示



テープカウンター表示



テープ残量表示

ボタンを押して5秒以上たつと自動的に消えます。

自動時刻合わせ機能(→44)が働いているときは、秒まで表示されます。

テープカウンター表示になっているときに [リセット]を押すと、値が"0:00.00"にな ります。


メニュー「モード設定」「オンスクリーン」を「切」にしているときは、テレビ画面には表示されません。(→42)

テープ残量表示について

表示は目安です。

残量の計算がされていないとき(カセットを入れた直後など)は表示されません。テープ残量表示にするとすぐに計算を始めますが、表示されるまでに多少時間がかかることがあります。次のときは、正しい表示になりません。

- ・メニュー「モード設定」(→42)の「テープ長 さ」を正しく合わせていないとき
- ・品質の悪いカセットを使ったとき



ふたをひらいたところ



ステレオ音声、主音声・副音声を切り換える

テレビ番組の受信、または再生中の音声を切り換えることができます。





テレビに本機の画面を出す。(→15,16) ビデオ/テレビスイッチを[ビデオ]にする。

1



聞きたい音声を選ぶ 数回押す

押すごとに、下表のように変わります。

テレビ放送受信中

		テレ	ビ画	面表	示	選ばれた音声
	<u>_</u>	ステし	ノオ	左	右	ステレオ音声
ステレオ放送	__	ステし	ノオ	左		左音声
	_*	ステし	ノオ		右	右音声
二重放送	<u>_</u>	_	重	左	右	主音声 + 副音声
	17	=	重	左		主音声
(2カ国語放送など)		_	重		右	副音声
モノラル放送	<u></u>	音	声	左	右	左音声 + 右音声
モノラル放送 (外部入力チャンネルも含む)	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	音	声	左		左音声
(水部八刀テヤノネルも30)		音	声		右	右音声

録画したテレビ番組の再生中

		テレ	ノビ画	面表	示	選ばれた音声
1	÷	音	声	左	右	ステレオ音声
ステレオの番組		音	声	左		左音声
スプレオの番組		音	声		右	右音声
		音	声			ノーマル音声(左 + 右)
	→	音	声	左	右	主音声 + 副音声
二重音声の番組	,	音	声	左		主音声
(2カ国語など)	-	音	声		右	副音声
	_*	音	声			ノーマル音声(主音声)
	→	音	声	左	右	左音声 + 右音声
モノラルの番組	-	音	声	左		左音声
モノフルの宙組	_	音	声		右	右音声
		音	声			ノーマル音声(モノラル)

電源を切るまで、選ばれた音声のままになります。

の欄が2カ国語オート再生機能(→下記)で自動的に選ばれる音声です。 選んだ音声だけを録音することはできません。

録画中に音声を切り換えても、録音される音声には影響はありません。

テレビと映像・音声コードで接続していないときは、聞こえる音声は常にモ ノラルになります。

ノーマル音声しか記録されていないカセットの再生中は、音声を選ぶことができません。

2カ国語オート再生機能について

ステレオ放送のときは「ステレオ音声」が、二重放送のときは「主音声」が自動的に選ばれます。

次のようなときは、2カ国語オート再生機能は働きません。

- ・本機または当社の同機能付きビデオで録画していない番組を再生中
- ・外部入力録画(BSデジタル/CSデジタル放送を含む)をした番組を再生中
- ・[音声切換]を押して、音声を選んだあと(選んだ音声を本機が記憶している ためです。一度電源を切ると、この機能は働くようになります)
- ・番組の途中から再生を始めたとき この機能が、記録されている音声の切り換わりなどをもとに働いているた めです。このときは[音声切換]で音声を選んでください。

設定を変える

いろいろな項目の設定を変える (モード設定)

使う条件に合わせて、いろいろな項目を変えることができます。

準備



テレビに本機の画面を出す。(→15,16) ビデオ/テレビスイッチを[ビデオ]にする。

1



押す





2



「モード設定」が選ばれている状態で、 押**す**

3



設定したい項目を選ぶ

[▲][▼]を押す



設定を変える

[◀][▶]を押す

4



押す

複数の当社製ビデオを使うとき(リモコンモード)

複数の当社製ビデオを同じ場所でお使いの方は、機種別にリモコンモードを変えておくと別々に操作できます。

本体のモードを変える

▲ 上記手順3で、リモコンモード 「1」、「2」、「3」のいずれかを選ぶ

2



押す



リモコンのモードを2にしてください

テレビ画面に右図のような 表示が出ます。

リモコンのモードを変える

3



約2秒以上押し リモコン 続ける



手順2でテレビ画面に表示されたモードと同じ番号に変えてください。

押すごとに、"1""2""3"と変わります。

4

リモコンの

ふたを閉じる

当社製ビデオのほとんどが共通したリモコン方式のため、再生などの操作をすると、本機以外の別のビデオにも影響してしまいます。

このときは、リモコンモードを変えてください。 通常は工場出荷時のまま「リモコンモード1」で お使いください。

(当社製ビデオが本機しかないときなど) この設定は当社製ビデオが複数台あるときのみ 働きます。

操作できずに、本体表示窓に下図のような表示が出るとき



_ 本体のリモコンモード番号(例は「1」)

本体とリモコンのリモコンモードが合っていないので、操作できません。リモコン側のモードを本体に合わせてください。

複数の当社製ビデオを同じ場所でお使いのとき、本機を操作すると別のビデオに上図のような表示が出ることがあります。このとき別のビデオが録画中や予約録画の待機状態などになっていても影響はありません。この表示は約3秒間表示され、そのあと元の状態に戻ります。



ふたをひらいたところ



各項目について

テープ長さ

▶ - 120(工場出荷時)

T120(120分)、TC20(**WHSE・**20分)カセットや、それより短いものを使うとき。

▶ - 160

T140(140分)、T160(160分)、TC30(**WISID**・30分)カセットを使うとき。

▶180

T180(180分)カセットや、それより長いものを使うとき。

; カセットのときは、どの位置に設定してもテープ残量が正しく表示されません。

オンスクリーン

▶切

テレビ画面に表示を出さないようにするとき。

▶自動(工場出荷時)

操作をしたときなどに、約5秒間だけテレビ画面に表示を出すとき。

リモコンモード(詳しくは→左ページ)

▶1(工場出荷時)

通常はこの位置。

▶2

複数の当社製ビデオを同じ場所で使うとき。

▶3

複数の当社製ビデオを同じ場所で使うとき。

ワイドモード

▶切

テレビのS映像入力端子に接続したとき。

▶S1(工場出荷時)

テレビのS1映像端子入力端子に接続したとき。

ワイドモードの映像をテレビに送ると、テレビの画面が自動的にフルモード に切り換えられます。

S-VHS録画

⊳tπ

S-VHSカセットにVHS方式で録画するとき。

▶入(工場出荷時)

S-VHSカセットにS-VHS方式で録画するとき。

(通常はこの位置)

S-VHS ET録画

▶切(工場出荷時)

VHSカセットにS-VHSの画質で録画しないとき。

 $\triangleright \lambda$

VHSカセットにS-VHSの画質で録画するとき。

設定を変えるいづき

時刻を合わせ直す(時刻設定)

時刻が合っていないときは、合わせ直してください。





テレビに本機の画面を出す。(→15,16) ビデオ/テレビスイッチを[ビデオ]にする。

1



押す

2



[▲][▼]で

「時刻設定」を選び、 「実行]を押す



時 刻 設 定 2003.1.1 [水] 0:00 サマータイム 切 自動時刻CH 自動

時刻設定 2003.4.18[金] 16:10

サマータイム 切

自動時刻CH

3



設定したい項目を選ぶ

[◀][▶]を押す

[▶]を押すごとに、

時刻

サマータイム

自動時刻CH

年

月

日…と変わります。



合っていないところで、修正する

[▲][▼]を押す

時刻設定画面を消す

[メニュー]を押す。

自動時刻合わせ機能について

「自動時刻CH」をNHK教育テレビに合わせておくと、本機が毎日7、12、19時に時報が放送されるかどうかを確認します。

そのときに時報が放送されると、それに合わせて誤差を自動修正します。(2分以内の誤差が修正されます)

、「自動時刻CH」を「自動」にすると、本機が自動的にNHK教育テレビを探し出します。

地域により、探し出すまでに数週間かかることもありますので、あらかじめご自分でNHK教育テレビに合わせておくことをおすすめします。

自動時刻合わせ機能は、NHK教育テレビの時報を利用しています。正規の時報以外に番組の中で時報が放送されると、"時報"と誤って検出し、正しい時刻に設定されません。時刻表示の誤差が2分以上あるときは、時刻設定で正しい時刻に合わせ直してください。

次のようなときは働きません。

- ・「自動時刻CH」を「ーー」にしているとき。 (自動時刻合わせ機能が働いていない状態)
- ・時報が放送される時刻に電源が入っているとき。
- ・時報のバックに音楽が流れているとき。
- ・「ポッポッポッポーン」の「ポーン」のみの時報のとき。

電源コードを抜いたあとや停電したあとなどは、自動時刻合わせ機能が働いていない状態になります。

「時刻」について 24時間表示です。 押し続けると30分単位で変わります。

「サマータイム」について

「入」にすると時刻を1時間すすめます。 「切」にすると元に戻ります。

将来、サマータイムが実施されたときにお使いいただけます。現在は「切」にしておいてください。(2003年3月現在)

「自動時刻CH」について

NHK教育テレビに合わせておくことをおすす めします。

表示チャンネルで合わせてください。

「年」について

西暦1988~2087年までです。



不要な電力消費をおさえる(電力モード設定)

不要な電力の消費をおさえることができます。





テレビに本機の画面を出す。(→15,16) ビデオ/テレビスイッチを[ビデオ]にする。

押す



実行

設定したい項目を選ぶ

[実行]を押す

[▲][▼]を押す

電力 モード ▶時刻表示 [切] [入1] [入2] ▶自動電源 切 [切] 2 H

1 []

設定を変える [◀][▶]を押す

電力モード画面を消す [メニュー]を押す。

各項目について

時刻表示

▶切

電源「切」時に本体表示窓の表示をすべて消すとき。

電源「切」時の消費電力を約0.3ワットにすることができます。

何も表示されていないときでも、[時計/残量]で時刻表示を確かめたり、予 約録画の待機中は[確認]で予約内容を確かめたりすることはできます。

▶入1(工場出荷時)

電源「切」時に、本体表示窓に現在時刻を暗く表示するとき。

▶入2

電源「切」時に、本体表示窓に現在時刻を明るく表示するとき。

自動電源 切

「自動電源 切」機能を働かせないとき。


約2時間以上何も操作をしなかったときに、自動的に電源を切るとき。

▶6H(工場出荷時)

約6時間以上何も操作をしなかったときに、自動的に電源を切るとき。

BSチューナー内蔵テレビからBS番組を録画する

本機はBSチューナーを搭載しておりません。



準備

デオ ・ ・ テレビ

ビデオ/テレビスイッチを[テレビ]にする。 「つめ」の折れていないカセットを入れる。(→20) テレビの電源を入れる。



押す



ビデオ・・

[ビデオ]にする



テレビのモニター出力を接 本体表示窓 続した外部入力チャンネル



BS-7

を選ぶ 押す

L1:外部入力1端子(後面)に接続したとき L2:外部入力2端子(前面)に接続したとき

標準/3倍/5倍

録画モードを選ぶ 数回押す

3倍



押す



録画をやめる

[停止■]を押す。

テレビにBSチューナーがないときや、モニター出力端子がないときはできま

BS録画中は、テレビの電源を切ったり、テレビのチャンネルを切り換えたり しないでください。


テレビに「BS固定」モードがあるときは、設定されることをおすすめします。



ふたをひらいたところ



他のビデオなどから録画する



準備

ビデオ・ ・ テレビ

ビデオ/テレビスイッチを[ビデオ]にする。 「つめ」の折れていないカセットを入れる。(→20)



外部機器を接続した外部入 本体表示窓 力チャンネルを選ぶ

押す



L1:外部入力1端子(後面)に接続したとき L2:外部入力2端子(前面)に接続したとき



緑画

録画の開始点を探す

押す

一時停止/スロー

録画の開始点で、静止画にする

(11)

押す

録画の一時停止にする 押す

標準/3倍/5倍

録画モードを選ぶ 数回押す

"標準、" 3倍、" 5倍 "から選びます。

再生機で、 再生を始める

一時停止/スロー (4)

録画を始めたい場面で、 押す



録画をやめる [停止■]を押す。 再生機も停止させてください。

本機にはBS放送を受信するためのチューナー はありませんが、付属のリモコンではBS番組 をGコード予約することができます。 BS番組をGコード予約すると、自動的に外部 入力チャンネル" L1 "が選ばれます。

BS番組をGコード予約して録画するとき

このため、テレビのモニター出力(映像・音声) からの映像・音声コードは、必ず後面の外部入 力1(L1)端子に接続してください。

(フリーセット予約をするときは、前面の外部 入力2(L2)端子に接続してもかまいません)

予約録画が始まる前、予約録画中は テレビのチューナーを使って録画しますので、 必ず予約録画が始まるまでにテレビの電源を入 れ、録画したいBSチャンネルに合わせておい てください。(予約録画が終わるまで、テレビ の電源を入れたままにしておいてください) 予約録画中は、テレビの電源を切ったり、テレ ビのチャンネルを切り換えたりしないでくださ

WOWOWなど、スクランブル放送を録画 するとき

必ずBSデコーダーの電源を入れ、音声もBSデ コーダーで選んでください。

(BSデコーダーの説明書もお読みください)

録画状態を確認しようとすると、ノイズ画 面になるとき

発振によるノイズが出ることがあります。 (テレビの説明書もお読みください)

外部機器の音声出力端子がモノラルのときは、 モノラルの映像・音声コード(別 ステレオ 売)をお使いください。

映像が乱れたり、色合いが悪くなったりす るとき

市販されているビデオソフト(レンタルビデオ も含む)やBSデジタル/CSデジタル放送などに は、違法な複製ができないようにコピー禁止処 理されているものがあります。

コピー禁止処理されている信号を本機に入力し ても、正しく録画できません。また、本機を経 由してテレビで見ようとしても、映像が乱れた り、明るさが急に変わったり、色合いが悪くな ったりします。

本機を再生機として使うとき

モード設定(→42)の「オンスクリーン」を「切」 にすると、画面に不要な文字や表示を出さなく なります。


テレビの近くで操作するとき

再生機をテレビに近付けると、黒い帯状のノイ ズが録画されてしまうことがあります。このと きはできるだけ離してください。

BS/CSデジタル放送の予約録画

BS(またはCS)デジタルチューナー(内蔵テレビ)と接続する

BS(またはCS)デジタルチューナーと接続するとき



準備 各機器の電源を切っておく。(接続は乾いた手で行ってください)

まず、VHF/UHFアンテナ接続(→12)のあと、

アンテナ線を接続する (BS(またはCS)アンテナ入力端子❶)

BS/CSアンテナの設置などについては、販売 店にご相談ください。

回線端子がないアナログ方式(従来)のCSチューナーを接続するときは、❷~❸は不要です。

3 映像・音声コード(別売)を 接続する (映像・音声出力端子40~外部入力1(L1)端子45)

デジタル放送予約録画(→50)を行うため、BS/CSデジタルチューナーからの映像・音声コード、S映像コードは、必ず後面の外部入力1(L1)端子に接続してください。

4 S映像コード(別売)を 接続する (S映像出力端子⑥~S1映像入力1(L1)端子**⑦**)


5 映像・音声コード(別売)を 接続する (映像・音声出力端子③~ビデオ入力端子④)

BSデジタル放送をご覧になるにはBSデジタルチューナー(別売)が、CSデジタル放送をご覧になるにはCSデジタルチューナー(別売)が必要です。また、有料の場合はそれぞれのBSデジタル/CSデジタル放送会社との受信契約が必要です。(詳しくは、BSデジタル/CSデジタル放送会社にご相談ください)

チューナーの説明書もお読みください。

コピーガードのかかっている番組を見るとき本機を経由して見ようとすると、映像がきれいに映らないことがあります。このときはチューナーから直接テレビに映像・音声コードを接続し、テレビ側でチューナーを接続した入力に切り換えてご覧ください。

BSデジタルチューナー内蔵テレビと接続するとき



準備 各機器の電源を切っておく。(接続は乾いた手で行ってください)

まず、VHF/UHFアンテナ接続(→12)のあと、

イ アンテナ線を接続する (BSアンテナ入力端子**Φ**)

BSアンテナの設置などについては、販売店にご相談ください。

- 3 映像・音声コード(別売)を接続する(モニター出力(映像・音声)端子◆~外部入力1(L1)端子⑤)

4 S映像コード(別売)を 接続する (モニター出力(S映像)端子**③**~S1映像入力1(L1)端子**⊋**)

BSデジタル放送をご覧になるには、BSデジタルチューナー内蔵テレビ(別売)が必要です。

また、有料の場合はそれぞれのBSデジタル放送会社との受信契約が必要です。 (詳しくは、BSデジタル放送会社にご相談ください) テレビの説明書もお読みください。 デジタル放送予約録画(→50)を行うため、BS デジタルチューナー内蔵テレビからの映像・音 声コード、S映像コードは、必ず後面の外部入 力1(L1)端子に接続してください。

BS(またはCS)デジタル放送を予約録画する(デジタル放送予約録画)

本機とBSデジタルチューナー(内蔵テレビ)またはCSデジタルチューナーを接続(→48,49)しておくと、24時間以内に 始まるBSデジタル/CSデジタル放送の番組を1番組だけ予約録画することができます。

本機はBSデジタル/CSデジタルチューナーを搭載しておりません。

準備

「つめ」の折れていないカセットを入れる。(→20) 録画モード([標準]、[3倍]または[5倍])を選ぶ。

4

チューナー(内蔵テレビ)側で、

予約録画のために必要な設定をする 詳しくは、チューナー(内蔵テレビ)の説明書を お読みください。



番組の開始 本体表示窓 時刻を合わ








押し続けると、30分単位で変わります。 自動的に外部入力チャンネル" L1 "が選ばれま す。

タイマー予約 切/入

押す





デジタル放送予約録画を解除する







本体表示窓の"**D** ② "表示を"**D** "のみにします。



電源を切る

押す

押す

録画開始時刻になると、自動的にBSデジタ ル/CSデジタル放送の番組の録画が始まり

デジタル放送予約録画は、手順2まででも かまいません。ただし、このときは電源を 入れたままにしておいてください。

録画開始時刻の約5分前になると、本体表 示窓のチャンネル表示(L1)と" D "が点滅を 始めます。


録画開始時刻になるまでは、録画や再生な どの操作ができます。


この予約以外に、別の予約をしているとき (Gコード予約やフリーセット予約)は、手順 3まで行ってください。

有料番組などを録画するとき

必ずチューナー側で録画のための設定を行 ってください。

(録画できない番組や、録画するために追加 料金が必要な番組などもあります)








デジタル放送予約録画のしくみ

予約開始時刻になると、BS(またはCS)デジタルチューナー(内蔵テレビ)が番組の受信を開始し、本機に映像・音声信号を送ってきます。 この信号に反応して、本機は録画を開始します。

BSデジタルチューナー(内蔵テレビ)/

CSデジタルチューナー



番組が終わり、信号が送られてこなくなると、録画をやめ電源を切り ます。

BS(またはCS)デジタルチューナー(内蔵テレビ)からの信号が送り続けられている間は、番組が終わっても録画を続けます。

番組が終わったときにBS(またはCS)デジタルチューナー(内蔵テレビ)の電源が切れるように、予約した番組の受信を始める前は、チューナー(内蔵テレビ)を[スタンバイ]の状態にしておくことをおすすめします。

(詳しくは、チューナー(内蔵テレビ)の説明書をお読みください) 24時間以内に始まる番組を1番組だけ予約できます。

一度に2番組以上予約録画するときは、フリーセット予約(→30)で外部入力録画の設定をしてください。

本機で録画・再生したBS(またはCS)デジタル放送のハイビジョン番組は、ハイビジョンの高画質にはなりません。

故障かな?

電源

電源プラグをコンセントに差し込んでいるのに、操 作できない

予約録画の待機中になっている。(本体表示窓に" 〇 "が表示されている)

[タイマー 切/入]を押し、" ② "表示を消す。 (→33)

各種安全装置が働いていることがあります。

- 1. [ビデオ電源]を押し、電源を切る。
- 2. 電源プラグをコンセントから抜き、約5分後再び差し 込む。
- 3. [ビデオ電源]を押し、電源を入れる。(直ることがあります)

自動的に電源が切れた

電力モード設定「自動電源 切」が「2H」または「6H」になって ている。(不要な電力の消費をおさえます)

[ビデオ電源]を押し、電源を入れる。

自動電源 切機能を働かせないようにするには、電力モード設定「自動電源 切」を「切」にする。(→45)

各種安全装置が働いていることがあります。

[ビデオ電源]を押し、電源を入れる。

接続・設置

本機を接続したら、テレビの映りが悪くなった

テレビと本機に電波を分配したためです。

ブースター(市販品)などを使うと改善されることがあります。(効果がないときは、お買い上げの販売店にご相談ください)

テレビに本機の画面が出ない

映像・音声コードで接続したとき

テレビの入力を切り換えていない。

「ビデオ1」など、本機を接続した入力に切り換える。 (→15)

映像・音声コードで接続していないとき

ビデオ専用チャンネルを選んでいない。

[メニュー]を約5秒以上押し続け、チャンネル[J][I]で ビデオ専用チャンネル"CH 1"または"CH 2"を選ぶ。 (→16)

テレビ側で1または2チャンネルを調整してみる。(テレビ の説明書もお読みください)

カセット

カセットが入らない

電源プラグがコンセントから外れている。(→12) テープの見える面を上にして入れていない。(→20)

カセットが取り出せない

予約録画の待機中、または実行中になっている。 (本体表示窓に"②"が表示されている)

どうしても取り出したいときは、[タイマー 切/入]を押し、 " ② "を消す。(→33)

録画中になっている。

どうしても取り出したいときは、[停止■]を押し、録画を やめる。(→24)

各種安全装置が働いていることがあります。

- 1. [ビデオ電源]を押し、電源を切る。
- 2. 電源プラグをコンセントから抜き、約5分後再び差し込む。
- 3. [ビデオ電源]を押し、電源を入れる。
- 4. [取出し▲]を押す。

上記の操作を2~3回繰り返してみてください。

それでも取り出せないときは、お買い上げの販売店にご 相談ください。

リモコン

リモコンが操作できない

電池が消耗している。

新しい電池と交換する。(リモコン表示部は点灯していても、操作できないときがあります)(→11)

本体のリモコン受信部に向けて操作していない。(→11) リモコンと本体の間に障害物などがある。(→11)

本機が操作できない

[ビデオ/テレビ]スイッチが[ビデオ]になっていない。 予約録画の待機中になっている。(本体表示窓に" ② "が表示されている)

[タイマー 切/入]を押し、" ② "表示を消す。 (→33) 本体とリモコンモードが合っていない。

リモコンモードを合わせ直す。(→42)

誤って[設定(長押し)]などが押されて設定が変更されてい る.

各種設定を確認する。

テレビが操作できない

[ビデオ/テレビ]スイッチが[テレビ]になっていない。 メーカー番号が合っていない。

正しい番号に合わせる。(メーカーや機種により、操作できないことがあります)(→14)

修理を依頼される前に、症状を確かめてください。

これらの処置をしても直らないときや、下記の項目以外の症状は、お買い上げの販売店またはお近くの「修理ご相談窓口」(→63)にお問い合わせください。

再生

再生できない

カセットでも、S-VHS方式またはVHS方式で録画されたものは再生できますが、デジタル(D-VHS)方式で録画されていると再生できません。(→20)

他のテレビ方式(PAL、SECAMなど)で録画されたカセット は再生できません。

静止画、スロー再生すると画面が乱れる

5倍モードで録画したカセットを静止画、スロー再生すると 乱れますが、故障ではありません。(→21)

早送り(巻き戻し)、静止画、スロー再生が自動的に解除された

早送り(巻き戻し)、スロー再生は、約10分で解除されます。 静止画再生は、約5分で解除されます。(テープとビデオへッドの保護のためです)

再生画面がチラチラする

ビデオヘッドが汚れている。

乾式のビデオヘッドクリーナー(別売)(→58)でクリーニングする。(→39)

テープが古い、またはいたんでいる。(→7)

ビデオヘッドが磨耗している。

ビデオヘッドの交換が必要です。お買い上げの販売店にご 相談ください。

再生画面がブルーバックになる

テープの未録画部分、または記録状態の悪い部分を再生している。

汚れたり、いたんだりしたテープを使うと、故障してブルーバック画面になることがあります。(→7)

このときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

再生画面が上下にゆれる

テレビの垂直同期を調整してみる。(調整方法については、 テレビの説明書をお読みください。またはお買い上げの販 売店にご相談ください)

録画

録画できない

カセットの誤消去防止用の「つめ」が折れている。 「つめ」の折れていないカセットを使う。(→20) カセットの誤消去防止用つまみが「OFF」になっている。 「ON」側にスライドさせる。(→20)

テレビ番組が録画できない

録画したい番組のチャンネルを選んでいない。 チャンネル[」][|]などで選ぶ。(→24)

録画 (つづき)

S-VHS録画ができない

モード設定の「S-VHS録画」が「切」になっている。 「入」にする。(→43)

S-VHS ET録画ができない

モード設定の「S-VHS ET録画」が「切」になっている。 「入」にする。 (→26,43)

5倍モードにしている。

5倍モードでS-VHS ET録画することはできません。 (→26)

テレットを使っても、デジタル(D-VHS)方式で録画できない

本機では録画できません。(→24)

予約録画

Gコード予約ができない

ガイドチャンネルが正しく設定されていない。

ガイドチャンネルを正しく設定する。(→18)

複数のチャンネルポジションに、同じガイドチャンネルが 設定されている。

ガイドチャンネルを正しく設定する。また、不要なチャンネルは削除する。(→18~19)

時刻が合っていない。(→44)

予約録画が正しくできない

予約内容(予約チャンネルや開始・終了時刻など)が間違っている。

予約内容を確認し、間違っているときは修正する。 (→32)

予約録画の待機状態になっていない。(本体表示窓に" ② " が表示されていない)

[タイマー 切/入]を押し、" ② "を表示させる。(→33) 予約録画の時間帯が重なっている。

重ならないように予約する。

時刻が合っていない。(→44)

予約録画中に電源が切れた

テープの終端になると、途中でも録画を終了し、電源を切ります。

予約した番組よりも余裕のあるカセットを入れる。

[停止■]を押しても、予約録画が終わらない

予約録画実行中は[停止■]を押しても停止しません。 [タイマー 切/入]を押し、本体表示窓の" ② "を消す。 (録画が終わり、電源を入れたときの状態になります) (→33)

予約録画が終わっても、予約内容が消えない

毎日・毎週予約のときは消えません。

ご

参考

故障かな?(つづき)

表示

テープカウンター表示の値が動かない

テープの未録画部分では、値は動かずに秒表示の部分が下 記のようになります。

汚れたり、いたんだりしたテープを使って本機が故障したときも、上図のような表示になることがあります。 このときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

本体表示窓の時刻表示が"0:00"で点滅している

時刻が合っていない。 時刻を合わせ直す。(→44)

電源を切ったら、本体表示窓の表示が消えた

電力モード設定「時刻表示」が「切」になっている。 (不要な電力の消費をおさえるための機能です)(→45)

音声

聞きたい音声が聞こえない

正しい音声を選んでいない。 [音声切換]を数回押し、聞きたい音声を選ぶ。(→41)

音声がステレオではない

映像・音声コードで接続していない。(このときは常にモノラル音声になります)

ステレオ音声を選んでいない。

[音声切換]を数回押し、テレビ画面に" 左 右 "を表示させる。(→41)

ステレオ音声がブツブツと聞こえる

トラッキングがずれている。 トラッキング調整をする。(→39) 再生中のテープに傷などが付いている。

編集

黒い帯状のノイズが録画された

再生側ビデオがテレビに近いために、テレビからの妨害を 受けている。

再生側のビデオをテレビから離す。

外部機器から録画・録音できない

正しく接続していない。 再生機を接続した外部入力チャンネル" L1 "または" L2 "を 選んでいない。(→47)

編集 (つづき)

ビデオソフトをダビングしたが、映像が乱れたり、 色合いが悪くなったりする

コピー禁止処理されているビデオをダビングした。 市販されているビデオソフト(レンタルビデオも含む)など は、違法な複製ができないようにコピー禁止処理されて いるものがあります。


コピー禁止処理された映像は正しく録画できません。

自己診断表示機能

本機は異常の状態をお知らせする自己診断表示機能を持っています。

本機の設置中や使用中に異常を検出すると、本体表示窓に下記のサービス番号を表示します。

サービス番号は、例えば"U11"のように、英文字と2けたの数字で表示されます。



U11

ビデオヘッドが汚れている ビデオヘッドをクリーニングする。(→39)

U30

リモコンモードが合っていない リモコンモードを合わせる。(→42)

H またはF

異常と思われます

(H、F以降の数字は、本機の状態によって変わります) 「故障かな?」の項目に従って点検してください。 それでもサービス番号が消えないときは、以下の操作をしてください。

- 1. 電源プラグをコンセントから抜き、数秒後再び差し込む。
- 2. [ビデオ電源]を押し、電源を入れる。 (直ることがあります)

上記の操作をしてもサービス番号が消えない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの修理ご相談窓口へ修理を依頼してください。

なお、修理のご依頼の際には、「サービス番号、H01」などとお知らせください。

Q&A

本機の操作で疑問に思われることがあれば、以下の項目 を参考にしてください。

電源

転居先で使えるか?

日本国内であれば使えます。

転居先で受信チャンネルを正しく設定し直してください。 (→17~19)

海外でも使えるか?

本機は日本国内専用です。

海外では電源電圧などが異なるため使えません。

接続

モノラルテレビと接続したいが?

ステレオ モノラルの映像・音声コード(別売)をお使いく ださい。(→58)

映像・音声コードのプラグや接続端子が色分けされているのは?

プラグと端子の色を合わせて接続するようになっています。 (黄=映像、白=左音声、赤=右音声、黒または白=モノラル 音声)

カセット

カセットを使って、録画・再生できるか?

できます。ただし、; カセットを使っても、S-VHS方式でしか録画できません。(→24)

デジタル(D-VHS)方式で録画された; カセットは再生できません。(→20)

SVHSID またはVHSID カセットを使って、録画・再生できるか?

カセットアダプター(別売)を使えばできます。 8ミリビデオカセット、デジタルビデオカセットは使えません。

再生

海外で録画したカセットを再生できるか?

同じNTSC方式のSP(標準)、またはEP(3倍)で録画されたものならできます。

本機の5倍モードで録画したカセットを他のビデオで再生できるか?

できません。

5倍モードで録画されたカセットは、本機でお楽しみください。

本機でS-VHSまたはS-VHS ET録画したカセットを他のビデオで再生できるか?

S-VHSビデオ、SQPB(S-VHS簡易再生)機能付きVHSビデオならできます。(機種によっては再生できないものがあります)

録田

録画中に、ステレオ放送の左または右音声のみ(2カ国語放送の主または副音声のみ)に切り換えて聞くことはできるか?

できます。

[音声切換]で聞きたい音声を選んでください。(→41)

ステレオ放送の左または右音声のみ(2カ国語放送の主または副音声のみ)を録音できるか?

できません。

再生時に、[音声切換]で聞きたい音声を選んでください。

VHF/UHF放送の録画中に、テレビでBS放送を見ることはできるか?

BSチューナー内蔵テレビであれば、見ることができます。

予約録画

予約録画は予約した順番に行われるのか?

予約内容の日付・時刻順に行われます。

予約録画の待機中に、他のカセットを見ることができるか?またはカセットを入れ替えることができるか?

予約録画の待機状態を解除しないとできません。 [タイマー 切/入]を押し、本体表示窓の" ② "を消してか ら操作してください。(→33)

テレビの電源は入れていなくてもいいのか?

本機だけで予約録画する場合は、入れなくてもかまいません。 テレビのチューナーを使ってBS番組などを予約録画する場 合、予約録画中は電源を入れておく必要があります。 (→46)



考

市外局番入力チャンネル設定一覧表

市外局番入力チャンネル設定(→17)を行うと、この表のように自動的に放送局が登録されます。 市外局番に変更があったときでも、この表の市外局番で設定してください。

				á	-	,,,,,		Č		<u>п</u> /		E		K/J/	チャンネル PO	Ć	_	' '		Œ	_	ן עי
都道府県	都市名	市外局番	放送局名			ガイド	放送局名			ガイド				ガイド				ガイト				ガイト
	札幌	0 1 1	北海道放送	_						СН	NHK総合		_			_	_	-	札幌テレビ		5	
	旭川	0 1 6 6	10142300		·	_	NHK教育	2	2	90					テレビ北海道		i	i				
北海洋	北見	0 1 5 7					NHK教育		2								I					Г
北海道	帯広	0 1 5 5	北海道テレビ	34	34	35									NHK総合	4	4	80				
	釧路/室蘭	0154/0143					NHK教育	2	2	90			İ	ĺ	テレビ北海道	29	29	17				Ĺ
	函 館	0 1 3 8			_	_	北海道文化	27	27	27	北海道テレビ		_	_		4	4	80				
青 森	青森	0 1 7	青森放送	1	1	1					NHK総合	3	3	80					NHK教育	5	5	90
	八戸	0 1 7 8													青森朝日	31	31	34				
秋 田	秋田	0 1 8	= *****				NHK教育	2	2	90				i	N1111/W/A	١.	١.			i	31	i
	大館	0 1 8 6		1			₩ / - 11	1	22	2.2	ニエジ出手	2 5	2 5	2 5	NHK総合						59	
岩 手 宮 城	盛 岡 仙 台	0 1 9 0 2 2	東北放送東北放送	1			めんこい	33	33	33	テレビ岩手 NHK総合					4	4	180	石士别口 NHK教育	i	31	i .
	山形	0 2 2	木心从位	'	•	-					NIII MOD	J		00		1	1	i a n	山形さくらんぼ			
山 形	鶴岡	0 2 3 5	山形放送	1	1	10					NHK総合	3	3	80		1	7		山形さくらんば			
	福島	0 2 4	東北放送					2	2	90					テレビュー福島	31	31	31		ļ- ·	- '	
福島	会津若松	0 2 4 2	NHK総合	1 1				-				3	3	90	テレビュー福島							
	いわき	0 2 4 6					テレビュー福島	32	32	31					NHK総合							
茨 城	水戸	0 2 9	NHK総合	44	1						NHK教育	46	3	90						16	16	16
栃 木	宇都宮	0 2 8	NHK総合	29	1	80	東京メトロポリタン	14	14	14	NHK教育	27	3	90	日本テレビ	25	4	4	とちぎテレビ	31	31	23
群馬	前 橋	0 2 7							: :		NHK教育									:		
埼玉	さいたま	0 4 8		1			東京メトロポリタン					1	1	1	日本テレビ		1	-	放送大学	1	16	1
千 葉	千 葉	0 4 3	NHK総合	1			東京メトロポリタン								日本テレビ						16	
東京	東京	0 3					東京メトロポリタン								日本テレビ			-			16	
神奈川	横浜	0 4 5					東京メトロポリタン	14	14	14					日本テレビ						16	
山梨	甲府	0 5 5	NHK総合	1	1	80					NHK教育				日本テレビ					1	5	1
新 潟	新潟	0 2 5 0 2 6					NII IIZWA	2		0.0	新潟テレビ21	21	21	21						5	5	5
長 野	長 野飯 田	0 2 6 0 2 6 5	長野朝日	44	11		NHK総合	2	2	80		2	1 2	0.0	長野朝日 NHK総合	_		20				
富山	飯田富山	0 2 6 5	北日本放送				小院协关	6	6	6	NHK教育 NHK総合		1	î .	石川テレビ	1	1	1				
富山 石川	金沢	0 7 6	北日本放送				小小玉/以及	0	0	U	富山テレビ											
福井	福井	0 7 7 6	北口平冰丛		•	'					NHK教育		i .	90		1 7	7	100				
	静岡	0 5 4					NHK教育	2	2	90				_		31	31	31				
静岡	浜 松	0 5 3	東海テレビ	1	1				30					į		i	i	i	中部日本放送	5	5	5
岐 阜	岐 阜	0 5 8	東海テレビ								NHK総合	39	3	80					中部日本放送		5	5
愛 知	名 古 屋	0 5 2	東海テレビ	1 1							NHK総合	3	3	80					中部日本放送	5	5	5
三 重	津	0 5 9	東海テレビ	1	1	1	テレビ愛知	25	25	25	NHK総合	31	3	80	毎日テレビ	4	4	4	中部日本放送	5	5	5
滋賀	大 津	0 7 7							28						毎日テレビ							L
京 都	京 都	0 7 5									テレビ大阪							4				
大 阪	大 阪	0 6					NHK総合				テレビ大阪									į .		<u>i </u>
兵 庫	神戸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0 7 8						i	1 1		サンテレビ		i	i		i	i	i		i	1 1	i
奈良	奈良	0 7 4 2									テレビ大阪	19	19									
和歌山	和歌山	0 7 3	ロナ海ニレジ		4	-	NHK総合	32	2	80		_		_		-	-	-	テレビ和歌山	30	30	30
鳥 取	鳥 取 松 江	0 8 5 7 0 8 5 2	日本海テレビ								NHK総合	3	3	80	NHK教育	4	4	190				
島根	松 江 浜 田	0 8 5 2	口平/博アレビ	30	30		NHK松合	2	2	8 0	日本海テレビ	51	5.4	1					山陰放送	5	5	1.0
岡山	岡山	0 8 6	岡山放送	3.5	35						NHK教育						ĺ	İ	NHK総合		5	
	広島	0 8 2	テレビ新広島	1 1			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		20		NHK総合		i	i		4	4	4	T T T MO L			
広 島	福山	0 8 4 9	テレビ新広島								NHK教育						1		NHK総合	5	5	80
ЩП	ЩП	0 8 3	NHK教育	1 1			九州朝日	2	2				1	1	山口朝日	28	28	28		1	5	1
香川	高 松	0 8 7	テレビせとうち	19	19	23					NHK教育	39	39	90	毎日テレビ	4	4	4	NHK総合	37	37	80
徳 島	徳 島	0 8 8									NHK総合											
愛 媛	松山	0 8 9	テレビせとうち	23	23	23	NHK教育	2	2	90	広島テレビ	12	12	12	広島ホーム	35	35	35	テレビ新広島	31	31	31
タ 攻	新居浜	0 8 9 7	テレビせとうち	23	23	23	NHK総合	2	2	80	広島テレビ	12	12							31	31	31
高 知	高知	0 8 8 8													NHK総合							
福岡	福岡	0 9 2	九州朝日	1	1						NHK総合										19	
,,	北九州	0 9 3	+ /!!+0.00				九州朝日				福岡放送										23	1
佐賀	佐賀	0 9 5 2					NHK教育								サガテレビ						14	
長崎	長崎	0 9 5		_							NHK総合										5	
熊 本	熊本	0 9 6 0 9 7				_	NHK教育	2	2		熊本朝日										5	
大 分	大 分宮 崎	0 9 7 0 9 8 5	九州朝日 南日本放送	1							NHK総合 テレビ宮崎					4	4	4	人ガ放达	5	3	5
宮崎	延岡	0 9 8 5	用口平放达	1	1		NHK教育	2	2	an		J 5	3 5 	 	NHK総合	1	1	8 0				
	鹿児島	0 9 8 2	南日木放洋	1	1						NHK総合	3	3	80						5	5	ar
鹿児島	阿久根	0 9 9 6					テレビ熊本					J	٦		ルレビ 鹿児島放送					٦		30
	コンペル		ルレノしょりはんしし			28	mm十	, J +	, J T	~ ~				_	***********************	0	1-0	102				

(VHF/UHF)

一覧表の ① ~ ① の放送局は、リモコンの[1] ~ [12]を押すだけで選ぶことができます。

マニュアルチャンネル設定を行う方は、各放送局のガイドチャンネルを「ガイドCH」の項目のとおり合わせてください。

(例:NHK総合テレビ 80、NHK教育テレビ 90)

(例:	NI	ΗK	総	合テレヒ				NHK教育						_				1, (1, 0)	. 18	<i>(</i> 10	_		_	_				_	_
PO	6			PO		_	・ヤン	ノネルポジシ PO() / Cl	H(受信チャ PO		_	・表		ァンネ 10		カイドCHI PO		-	チャ <u></u>	ンネル) PO	1	2		PO (13	3	
放送局名			ガイド				ガイド	放送局名		= 				ガイド							ガイド				ガイド				ガイ
	СП	衣小	СН		ГСП	マル	СН					СП	夜小.						ГСП	· 衣小	'CH						СН	衣小	CI
					i 7	7	5	北海道文化 北海道文化				a	a		北海道テレビ				111	111	1	NHK教育	12	. 12	90	į			
								北海道文化															1						
北海道放送	6	6	1	10,101				北海道文化							札幌テレビ							NHK教育	12	12	90		ı		
				札幌テレビ	7	7	5	北海道文化	414	1 27	NHK総合	9	9	80	北海道テレビ	393	9 3 5	北海道放送	11	11	1						П		
北海道放送	6	6	1			<u> </u>									NHK教育	101	0 9 0					札幌テレビ	12	12	5				
					-		i	北海道文化	27 2	7 2 7		Ш				34 3	4 3 4	北海道テレビ											
				NHK教育	7	7	190				NHK総合						-					青森テレビ							
秋田放送	6	6	11		İ	İ	İ	NHK教育	Ω	i R ian	NHK総合	9	9	80				秋田放送	111	111	111	秋田テレビ	- 1	- 1	i		H		
岩手放送					i 134	34		NHK教育							東日本放送	323	232			i	1	仙台放送				i			
H 3 800		Ů		東日本放送	32	32	32				宮城テレビ	34	34									仙台放送	i .	i	i				
テレビュー山形	36	36				1	:	NHK総合	8 8	8 80					山形放送	101	0 1 0					山形テレビ					П		
NHK教育	6	6	90					テレビュー山形	222	2 36												山形テレビ	39	39	38				
								宮城テレビ											11	11						ļ			
					32	32		福島中央				34	34			: :	- :		į			仙台放送							
福島中央	_		-				-	福島テレビ	-	$\overline{}$				-	NHK教育		$\overline{}$					福島放送	-	$\overline{}$	_		Щ		_
TBSテレビ		-			-			フジテレビ				39	46									テレビ東京							
TBSテレビ TBSテレビ				协详士学	140	11.6		フジテレビ フジテレビ				30	30		テレビ朝日							テレビ東京 テレビ東京							
								フジテレビ											. 1 Ω	ί ! 4 Ω						i	i		
								フジテレビ																					
								フジテレビ																					
								フジテレビ							テレビ朝日							テレビ東京	_	_					
テレビ山梨	37	37	37	TBSテレビ	6	6	6	フジテレビ	8 8	3 8					テレビ朝日	101	0 1 0					テレビ東京	12	12	12		П		Π
						İ		NHK総合	8 8	8 8 0		ij			新潟総合	35 3	5 3 5					NHK教育	12	12	90				
テレビ信州					L						NHK教育	9	9	90				信越放送	11	11	11		L				Ш		
信越放送	6				-			テレビ信州	42 4	2¦30					長野放送		- 1												
チューリッフ						10.5	10.5	NII II / 李				Н			NHK教育					İ		富山テレビ				j			
北陸放送 北陸放送				北陸期日	25	25	25	NHK教育	8 8	3 ¦90	NHK総合		0		テレビ金沢	333	3 3 3	福井放送	11	1 1		石川テレビ							
心险/放达	_										NHK総合	_							-	_	-	ー テレビ静岡	-	_	-		H		=
静岡放送					25	25	25	NHK教育	8 8	s ¦90		i i	9		静岡朝日	282	8 33		' '	'	1	テレビ静岡	1	i	i				
								三重テレビ					9					名古屋テレビ	111	111	11								
								三重テレビ										名古屋テレビ								j			
ABCテレビ	6	6	6	三重テレビ	33	33	33	関西テレビ	8 8	8 8	NHK教育	9	9	90	読売テレビ	101	0 10	名古屋テレビ	11	11	11	中京テレビ	: 35	35	35				
								関西テレビ														NHK教育					Ш		
ABCテレビ	6	6	6	京都テレビ	34	34	34	関西テレビ	8 8	8 8	サンテレビ	36	36	36	読売テレビ	101	0 1 0			-	i	NHK教育	i	i	i l	ļ			
				京都テレビ	34	34	34	関西テレビ				36	36									NHK教育							
ABCFUE				古知ニレビ	2 4	2.4	2.4	関西テレビ 関西テレビ				26	26		読売テレビ							NHK教育							
ABCテレビ				京師 アレ こ	34	34		関西テレビ			JUL	30	30		読売テレビ				100	0 0 !	100	NHK教育							
ADO) V C	177	-	-		-	1		あ口ノレこ	1701	1		H			山陰放送				-		1	山陰中央	_	_	_				Т
NHK総合	6	6	80					山陰中央	343	4 3 4					山陰放送							NHK教育							
											NHK教育	9	9	90												ŀ			
				瀬戸内海放送	1	1	1				西日本放送							山陽放送	11	11	11		1						
				NHK教育			1			i	広島ホーム											広島テレビ	. 12	12	12				
				中国放送	1	1					広島ホーム	1 1	- 1					広島テレビ			1		١.,						
450=1.15	1 0	•	_		:	-	:	RKB毎日	_				_										+	35	: -		\vdash		_
					1	1	1	関西テレビ 関西テレビ		-		9	9	9	読売テレビ 読売テレビ		- 1		29	29	11	岡山放送	1	31 12	1 1				
								あいテレビ				a	a	۵					111	111	111				: 1	愛媛朝日	25	25	2
南海放送	_							あいテレビ																			14		
NHK教育								高知放送									- 1	高知さんさん							'	×100 H			_
NHK教育	_		_								テレビ西日本	9	9	9			1		_	_	_	福岡放送	37	37	37				1
NHK総合	6	6	80					RKB毎日				l						熊本放送	11	11	11	NHK教育	12	12	90				
テレビ熊本								RKB毎日						80	テレビ西日本	606	0 9	熊本放送	11	11	11	テレビ長崎	37	37	37				
								テレビ西日本																					
								サガテレビ				: :	_										1	4					
南海放送	10	10	10		1			福岡放送									- 1		9	9	9		-	12					
	1	c	1.0		32 	¦32		NHK総合				38	38	38	呂崎放送	10 1	υ¦10		1		i	NHK教育	12	2¦12	90				
古岐廿半			10		1	1	1	テレビ宮崎							0× 1 ±==		0140	# IB & ++ +			120								
宮崎放送				鹿児自幼洋	່າວ	130	20	能太固足	12212	ううつつ	悪児巨子 レビ	1201	'Y Y '	120	能木砂口	11611			13 0										
宮崎放送	10	10	10	鹿児島放送 熊本県民				熊本県民 NHK総合														NHK教育	112	112	90				



参

別売品のご紹介

本書で紹介させていただいている別売品の一例です。

印の付いているものは、サービスルート扱いなどでご用意しております。

品番、メーカー希望小売価格は、2003年3月現在のものです。

また、消費税や工事代などは含まれておりません。

映像・音声コード(ステレオ	ステレオ)	V·U分波器	
品 番	メーカー希望小売価格	品番	メーカー希望小売価格
RP-CVP3G05(0.5 m) RP-CVP3G10(1.0 m)	1,300円	VUA7052F(F型接栓f	付き)800円
RP-CVP3G15(1.5 m)RP-CVP3G20(2.0 m)		75 アンテナプラグ	(VHF/UHF入力端子専用)
RP-CVP3G30(3.0 m)		品 番	メーカー希望小売価格
		VSQ1035	300円
映像・音声コード(ステレオ	モノラル)		
品番	メーカー希望小売価格	アンテナプラグ	
RP-CVP2G10(1.0 m)		品 番	メーカー希望小売価格
RP-CVP2G20(2.0 m)RP-CVP2G30(3.0 m)		VUA7050	300円
S映像コード		ビデオヘッドクリーナ	
品 番	メーカー希望小売価格	品番	メーカー希望小売価格
RP-CVS0G10(1.0 m)			吏用回数180回)3,000円
RP-CVS0G20(2.0 m)		VFK0923FS(乾式、例	使用回数30回)1,800円
RP-CVS0G30(3.0 m)	1,300円		
75 同軸ケーブル		カセットアダプター	
品 番	メーカー希望小売価格	品番	メーカー希望小売価格
VUA7051(1.4 m)	400円	VW-TCA7	3,000円

仕樣

電 源 AC 100 V ± 10 %、50/60 Hz ± 0.5 %

消費電力 動作時 : 約12 W 待機時 : 約1.2 W*

(時刻表示点灯時・約1.4 W) 時刻表示消灯時・約0.3 W)

録画方式

S-VHS規格

テープ速度

標準:33.35 mm/秒、3倍:11.12 mm/秒

使用カセット

S-VHS/VHSビデオカセット

録画時間

最大9時間(T-180使用、3倍の場合)

早送り・巻き戻し時間

約54秒(T-120使用の場合)、

高速リターン時:約36秒(T-120使用の場合)

映像方式

テレビジョン方式

NTSC方式、525本、60フィールド

入力

1.0 Vp-p、75 (ピンジャック)

S映像入力

Y入力: 1.0 Vp-p、75 、C入力: 0.286 Vp-p、75

出力

1.0 Vp-p、75 (ピンジャック)

S映像出力

Y出力:1.0 Vp-p、75 、C出力:0.286 Vp-p、75

受信チャンネル

VHF : 1~12チャンネル UHF : 13~62チャンネル CATV: C13~C63チャンネル

VHF/UHFアンテナ入力

75

RFコンバーター出力 VHF1または2チャンネル この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

*:省エネ法に定める計算式による待機時消費電力値を示す。

音声方式

入力

309 mV、入力インピーダンス47 k (ピンジャック)

出力

309 mV、出力インピーダンス1 k (ピンジャック)、

負荷インピーダンス10 k

トラック数

3トラック(ハイファイ:2トラック、ノーマル:1トラック)

ハイファイ音声特性

ダイナミックレンジ: 90 dB以上 ワウフラッター: 0.005 %以下 周波数特性: 20 Hz~20 kHz

許容動作温度

5 ~ 40

許容動作湿度

35 ~ 80 %

時計部

クォーツ制御、24時間、デジタル表示

本体外形寸法

約幅 430×高さ89×奥行277 mm

本体質量

約3.5 kg

	.	_										
	V											
	X		- 1									
				77								
-												
-												
-												
-												
-												
-												
-												
-												
-												
_												
												_
-												
-												
-												



保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は... お買い上げの販売店へ ます、 お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ! その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お 買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読 みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

補修用性能部品の保有期間

当社は、このビデオカセットレコーダーの補修用性能 部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

「故障かな?」(→52~54)に従ってご確認のあと、直らないときは、本体表示窓に「サービス番号」(→54)が表示されて いるときはその番号を控えておき、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただき ます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望によ り有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成さ れています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交

換・調整・修理完了時の点検などの作 業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代

です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所

へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容								
品 名	ビデオカセットレコーダー							
品 番	NV-SV120							
お買い上げ日	年 月 日							
故障の状況	できるだけ具体的に							

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口 につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安 をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9/171 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

〈外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口〉 **Tokyo** (03) 3256 - 5444 **Osaka** (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

北海道地区 近 地 又 奈良 大和郡山市椎木町404-2 札幌 札幌市厚別区厚別南 帯広 帯広市西19条南1丁目 滋賀 守山市勝部6丁目2-1 2丁目17-7 7-11 **25** (077)582-5021 **25** (0743)59-2770 **2** (011)894-1251 **2** (0155)33-8477 京都 京都市伏見区竹田中川原町 和歌山 和歌山市中島499-1 旭川 旭川市2条通21丁目 函館 函館市西桔梗589番地241 71-4 **25** (073)475-2984 (函館流通卸センター内) **2** (075)672-9636 兵庫 神戸市中央区琴/緒町 **23** (0166)31-6151 **2** (0138)48-6631 大阪 大阪市北区本庄西1丁目 3丁目2-6 **25** (078)272-6645 東北地区 **25** (06)6359-6225 県都窪郡早島町

 	地区
☎(017)739-9712 ☎(022)387-1117 鳥取 鳥取市安長295-1	岡山 岡山県都窪郡早島町
秋田 秋田 秋田市御所野湯本2丁目 山形 山形市流通センター 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	矢尾807
3丁目12-2 米子市米原4丁目2-33 雷 (018)826-1600 雷 (023)641-8100 米子 米子市米原4丁目2-33	雷 (086)292-1162
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	│ 広島 広島市西区南観音8丁目
岩手 盛岡市羽場13地割30-3 福島 福島県安達郡本宮町 松江 松江市平成町182番地14	13-20 \$\pi\(082\)295-5011
5 (019)639-5120 5 (0243)34-1301 5 (0852)23-1128	(
出雲 出雲市渡橋町416	' 山口 山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北447-23
首 都 圏 地 区 (0853)21-3133	23 (083)986-4050
[

197	雷 (019)639-5120		字南/内65	松江出雲	松江市平成町182番地14 ☎ (0852)23-1128 出雲市渡橋町416	山口	☎ (082)295-5011 山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北447-23
	首都图	圏 地	! 区	浜田	☎(0853)21-3133 浜田市下府町327-93		क (083)986-4050
栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎ (028)689-2555	干葉	千葉市中央区星久喜町172 (043)208-6011	八八四	雷 (0855)22-6629		
24 CE							
群馬		東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17		匹	地	区
	☎ (027)352-1109 水戸市柳河町309-2			香川	巡 国 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477	地高知	-
水戸	25 (027)352-1109	山梨 神刹	2丁目26-17 雷(03)5477-9780 甲府市下飯田2丁目1-27 雷(055)222-5171	香川徳島	高松市勅使町152-2		南国市岡豊町中島331-1 25 (088)866-3142

埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2		3-16		1 (088)098-1125		
7-1) -1:	T (048)728-8960	新潟	雷 (045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14		九州	地	区
			1 (025)286-0171	福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
	中部	地	区	佐賀	佐賀市鍋島町大字	天草	本渡市港町18-11
石川	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10		八戸字上深町3044 否(0952)26-9151	鹿児島	☎ (0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目
L.	25 (076)294-2683		2 (052)819-0225	長崎	長崎市東町1949-1		5-33
富山	富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719	大分	☎ (095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35	大島	
福井		岐阜	岐阜県本巣郡北方町		2 (097)556-3815		25 (0997)53-5101
長野	☎ (0776)54-5606 松本市大字笹賀7600-7		高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010	宮崎	宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2		
	3 (0263)86-9209	高山	高山市花岡町3丁目82		2 (0985)85-6530		
静岡	静岡市西島765	三重	(0577)33-0613 久居市森町字北谷1920-3		沖 縄	地	X
	T (054)287-9000	_=	T (059)255-1380	沖縄	浦添市城間4丁目23-11		2 (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

ご

参

考

プ1万	
頭出し	
オンスクリーン	40
力行	
ガイドチャンネル	18
外部入力録画	46
かんたん予約ガイド	29,31
かんたん予約再生	36
高速リターン	20
5倍モード	24
サ行	
サ行 サービス番号	54
サービス番号	20
サービス番号 再生	20 17
サービス番号 再生 市外局番入力チャンネル設定	20 17
サービス番号 再生 市外局番入力チャンネル設定 時刻設定	20 17 44
サービス番号 再生 市外局番入力チャンネル設定 時刻設定 時刻表示(電力モード設定)	20 17 44 45
サービス番号 再生 市外局番入力チャンネル設定 時刻設定 時刻表示(電力モード設定) 自動CM早送り再生	20 17 44 45 22

垂直同期調整39 スピードサーチ21

タ行	マ行
チャンネルポジション18	毎日/毎週予約30
テープカウンター表示40	マニュアルチャンネル設定18
テープ残量表示40	モード設定42
テープ長さ(モード設定)43	
テープリフレッシュ38	ヤ行
デジタル放送予約録画50 テレビメーカー設定14	予約延長28,33
電力モード設定45	
トラッキング調整39	ラ行
	リモコンモード(モード設定)42
ナ行	レンタルモード23
J 1J	録画24
2か国語オート再生機能41	録画モード24
八行	アルファベット順
ビデオヘッドクリーニング39	BS/CSデジタル放送48
標準3倍(ぴったり録画)29	CATV13

フリーセット予約......28,30 CMカット予約......28,30 プログラムナビ34 CMカット録画......24 編集......47 Gコード予約.......28 ホームターミナル......13 S-VHS録画(モード設定).......43

毎日/毎週予約
ヤ行
予約延長28,33
ラ行
リモコンモード(モード設定)42
レンタルモード23
録画24
録画モード24
アルファベット順
BS/CSデジタル放送48

S-VHS ET録画(モード設定)............43

本機を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源電圧、放送方式が異なりますので使用できません。 This unit can not be used in foreign country as designed for Japan only.

受情点検

長年ご使用のビデオカセットレコーダーの点検を!



こんな症状は ありませんか

再生しても映像や音声が出ない 煙が出たり、異常なにおいや音がする 水や異物が入った 時刻表示などに異常がある テープをいためた その他の異常や故障がある

このような症状のときは 故障や事故防止のため、 電源を切り、コンセント から電源プラグを抜いて、 必ず販売店に点検をご相 談ください。

便利メモ	お買い上げ日			年	月	日	品番		NV-SV120	
おぼえのため 記入されると	販売店名							お客様	ご相談窓口	
便利です	双冗冶石	2 3()	-			2 3()	-	

松下電器産業株式会社

AVCネットワーク事業グループ

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号

システム事業グループ

〒571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号